

Steckdosen Thermostat UT-500 Wifi

Vielen Dank das Sie sich für unseren smarten Steckdosen Thermostat UT-500 Wifi entschieden haben





 works with the Google Assistant



Eigenschaften:

- Per App programmierbar/bedienbar
- Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistent und IFTTT
- Einfache Installation und Bedienung
- Überhitzungsschutz
- Einfach strukturiertes Display
- Frostschutzfunktion

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230Vac
- Schaltleistung: 3600W/16A (ohmsche Last) /3A kapazitive Last
- Sicherungsspeicher: EEPROM
- Temperatursensor: interner oder externer Sensor
- Temperatureinstellung: 5°C 35°C (0,5°C Schritte)
- Betriebstemperatur: +5 ~ 65°C
- Genauigkeit: +/- 0.5°C (+/- 1°F)
- Abmessungen: 70 x 41.5 x 140mm
- Farbe: Weiß
- IP Schutzklasse: 20 (Sensor IP44)
- Zertifizierung: CE

App Einbindung und Programmierung:

Um das Thermostat per Smartphone App einrichten bzw. programmieren zu können, ist zunächst die kostenfreie TuyaSmart App aus dem jeweiligen App-Store zu laden und zu installieren.

Mindestanforderung Smartphone: iOS 10 oder neuer, Android 4.4 oder neuer



Die folgenden Schritte zeigen die Einrichtung der TuyaSmart App, sowie die Einbindung und Programmierung des Thermostaten.





● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	erät hinzufügen Gerät erfolgreich hinzugefügt Thermostat ∠	<pre>HeatingThermostat Heating on</pre>			
OTIS2	Fertigstellung	Room Temp: 24.8°C			
Die App sucht nun nach verfügbaren und im Anlernmodus befindlichen Geräten. Sollte das Gerät auch nach längerer Wartezeit nicht gefunden werden, beachten Sie bitte den Punkt "Alternativer Kopplungsmodus" am Ende der Anleitung.	Wurde ein Gerät gefunden, kann nun ein beliebiger Name vergeben werden. Nach dem antippen von "Fertigstellung" ist die Einbindung erfolgreich abgeschlossen.	Das Bild zeigt die Hauptansicht des Thermostaten. Mittig wird groß die Soll- Temperatur (Setpoint) und darunter die aktuelle Raum-Temperatur angezeigt. Mittels der Pfeil-Tasten kann die Soll- Temperatur manuell angepasst werden. Die Funktionen der Button "Schalter", "Modus", "Schedule", "Setting" werden in den Bildern 13, 14, 17 und 15 erläutert.			
< HeatingThermostat ∠	< HeatingThermostat Z	Veek Program > Child lock Image: Child lock Temperature correction 0.8 > Setpoint Max. 35.0°C > Setpoint Min. 5.0°C > Frost protection Image: Content of the set			
Room Temp. 24.5*C	Mode Selection Mode Selection Manual ECO Auto	Factory data reset			
Durch antippen von "Schalter" kann das Thermostat aus- bzw. eingeschaltet werden.	Cancel Confirm Durch antippen von "Modus" lässt sich der Betriebsmodus des Thermostaten wechseln (Manuell/ECO/Auto).	Durch antippen von "Setting" lassen sich Grundeinstellungen, wie Min und Max Temperatur, die Kindersicherung, der Frostschutz und das Wochenprogramm (Bild 16) einstellen.			

16		17		al 🗢 🗰	18	
< Weekly Progr	am	<	Schedule		M	ehr
Click to switch the clate, long press to copy the current setting					Grundlegende Informationen zum	Gerät
Mon Tues Wed Thur	Fri Sat Sun				Name des Geräts ändern	Thermostat >
					Der Standort des Geräts	
Period 1 07:00 Temperature: 22.	0°C >				Netzwerk überprüfen	Sofort überprüfen >
* Period 2	>				Kontrolle aus einem Drittanbieter	unterstützten
US:30 Temperature: 19.	0~C				0 :	Rokid
Period 3 17:00 Temperature: 22.	0°C >		ß		Alexa GoogleAssistent	IFTTT Rokid
► Period 4 > 22:00 Temperature: 19.0°C	0°C >	You have	en't create any schedule yet. Tap Add' to start.	ê.	• Sonstiges	
			Add		Gerät teilen	
					Gruppe erstellen	
					Information des Geräts	
					FAQ & Rückmeldung	
					Zum Startbildschirm hinzu	fügen >
					Überprüfen Sie das Upgra	de der Firmware
ier kann für jeden Woch	entag ein	Hier können un	terschiedliche Tin	ner für das	Zeigt die weiteren Eir	stellungen und
dividuelles Heizprofil hi	nterlegt werden.	Zeitgesteuerte	ein- bzw. ausscha	ten Einbindungsmöglichkeit in die		eit in die
		programmiert v	werden.		Sprachsteuersysteme	Amazon Alexa und
					Google Assistent.	

Manuelle Einstellung / Programmierung:

Um in das Einstellungsmenü zu gelangen sind die Tasten "+" und "**M**" im <u>ausgeschaltetem</u> Zustand (keine Displayanzeige) für ca. 4 Sekunden gedrückt zu halten.

Durch wiederholtes Drücken der M-Taste kann zwischen den verschiedenen Einstellungsebenen gewechselt werden. Mit den "+" und "-" Tasten können die Werte der jeweiligen Einstellung verändert werden.

Folgende Einstellmöglichkeiten sind gegeben:

Nr.	Funktion	Einstellbereich	Standartwert	
01	Kalibrierung des internen Temperatursensors	-8°C - +8°C	0°C	
02	Maximale Temperatur	5 - 90°C	35°C	
03	Minimale Temperatur	5 - 90°C	5°C	
04	Sensor Mode	0 = Raum	1 = Extern	
		1 = Extern		
		2 = Dual (interner und		
		externer Sensor mit		
		Überhitzungsschutz)		
		3 = Dual (interner oder		
		externer Sensor)		
05	Frostschutz	5 - 15°C	5°C	
06	Kalibrierung des externen Temperatursensors	-8°C - +8°C	0°C	
07	Aktuelle Temperatur des externen Sensors,	-	-	
	sofern angeschlossen			

08	Überhitzungsschutz-Temperatur, nur bei Sensor Mode 2	20 - 30°C	32°C
09	Hysterese	0 - 3 °C	0°C
11	Tastensperre / Kindersicherung	0 = Aus, 1 = An	0 = Aus
17	Reset (Auf Werkseinstellung zurücksetzen)	0 = Nein, 1 = Ja (danach die Ein/Aus-Taste für 5 Sek. gedrückt halten bis das Thermostat neustartet)	0 = Nein
18/19	Software Version (Nicht änderbar)	-	-

Das Konfigurationsmenü wird nach ca. 10 Sekunden ohne eine Eingabe automatisch verlassen.

Tastensperre aufheben:

Um die Tastensperre aufzuheben (Display zeigt ein Schloss-Symbol) sind die Tasten "+" und "-" gleichzeitig für ca. 4 Sekunden gedrückt zu halten.

Auswahl des Betriebsmodus:

Um den gewünschten Betriebsmodus (Auto = Wochenprogramm, Manu = manueller Modus, ECO = Urlaubsmodus) zu wählen, ist die Taste "M" ein bzw. mehrfach zu drücken.

Einstellung Tag/Uhrzeit:

Um den aktuellen Tag und die Uhrzeit einzustellen, ist die Taste "M" für ca. 5 Sekunden gedrückt zu halten. Anschließend kann mittels "+" und "-" die aktuelle Minute, Stunde und der Wochentag (1-7) eingestellt werden. Jeder Einstellung ist durch drücken der Taste "M" zu bestätigen.

Programmierung Wochenprogramm:

Tipp: Das Wochenprogramm des Thermostaten lässt sich alternativ zur manuellen Einstellung über die Gerätetasten komfortabel über die TuyaSmart App einstellen.

Um das Wochenprogramm mittels der Gerätetasen einzustellen, ist die Taste "P" für ca. 5 Sekunden gedrückt zu halten. Anschließend können mittels "+" und "-" die Werte eingestellt werden. Jeder Einstellung ist durch drücken der Taste "P" zu bestätigen. Es lassen sich pro Tag (1-7) vier Heizphasen einstellen.

Zeitraum	1		:	2	3		4	
	Zeit >	Temp.						
12345 (MoFr.)	6:00	25°C	08:00	20°C	11:30	25°C	12:30	20°C
6 (Sa.)	8:00	25°C	11:30	20°C	12:30	25°C	17:00	20°C
7 (So.)	8:00	25°C	11:30	20°C	12:30	25°C	17:00	20°C

Beispiel-Programmierung:

Beschreibung Displayanzeigen:



²⁾ Uhr-Einstellung

Alternativer WLAN-Kopplungsmodus:

Sollte die Kopplung mit der TuyaSmart App über das WLAN-Netz mit der normalen Kopplungsmethode (EZ-Modus) nicht funktionieren, kann die wie folgt beschriebene alternative Kopplungsmethode (AP-Modus) ggf. behilflich sein.

- 1. Thermostat einschalten.
- 2. Ein/Aus-Taste ca. 3 Sekunden drücken, bis das WLAN-Symbol im Display erscheint.
- 3. Nun die "+" Taste drücken, das WLAN-Symbol blinkt.
- 4. Nochmals die "+" Taste drücken, es erscheint "AP" im Display.
- 5. TuyaSmart App öffnen und unter "Kleines Haushaltsgerät" das "Thermostat (Wi-Fi)" auswählen.
- 6. Bei der Abfrage des WLANs nun den WLAN-Namen (SSID) und das Passwort des Routers eingeben und auf "Weiter" tippen.
- 7. Rechts oben in der App auf "EZ-Modus" tippen und auf den "AP-Modus" wechseln.
- 8. Unten auf "Bestätigen Sie, dass die Anzeige langsam blinkt" tippen und anschließend auf "Weiter".

9. Auf "**Jetzt verbinden**" tippen, es sollten nun automatisch die WLAN-Einstellungen des Smartphones aufgerufen werden. Ist dies nicht der Fall, muss manuell in die WLAN-Einstellungen gewechselt werden, die TuyaSmart App darf hierbei nicht geschlossen werden.

10. Über die WLAN-Einstellungen des Smartphones nun das WLAN des Thermostaten (Name lautet z.B.: SmartLife-????) verbinden.

11. Wieder zurück in die TuyaSmart App wechseln, die App sucht nun nach dem Gerät und fügt dies automatisch hinzu.

12. Zum Abschluss auf "Fertigstellen" tippen.

Entsorgungshinweis



Dieses Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Elektro- und Elektronik-Altgeräte Richtlinie über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen.

Hinweis zur Konformität

CE

Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, dass sich ausschließlich an die Behörden wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet

Dokumentation © 2021 Mi-Heat Heizsysteme GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Anleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert oder vervielfältigt werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keinerlei Haftung.

V1.2 (10/2021)

Mi-Heat Heizsysteme GmbH Ol Streek 39a 26607 Aurich Deutschland Internet: mi-heat.de E-Mail: info@infrarot-fussboden.de