MCS 350 Tuya



DE

Innalt	
Einführung	2
Besondere Merkmale	2
Vorgaben für die WLAN-Verbindung	3
Vorsichtsmaßnahmen	4
Montage	4
Installation Bodentemperaturfühler	4
Thermostat anschließen	5
Thermostat einbauen	6
Thermostat-Installation bei mehreren	
Heizmatten	7
Bedienelemente und Anzeige	7
Displayhauptanzeige	8
Verbindung zu einem Smartphone	9
Registrierung Tuya Smart App	9
Ein Gerät hinzufügen	9
Steuerung und Bedienung	11
Thermostat einschalten	11
Bediensperre aktivieren/deaktivieren.	11
Menü aufrufen und verlassen	11
Thermostat ausschalten	11
Menüstruktur	13
Betriebsmodus einstellen	13
Temperatur Halten Modus	14
Frostschutz Modus	14
Programm Modus	14
"Fenster-Offen-Erkennung" Modus	15
Uhrzeit und Datum einstellen	16
Selbstlernfunktion	16
Sensorauswahl	17
Raumfühlerkalibrierung	18
Bodensensor anderer Hersteller	
auswählen	18
Selbstdiagnose	19
Funktionsprüfung Bodenfühler	19
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen .	20
Technische Daten	20
Beanstandungen	21
Garantie	21
Garantieschein	22
Anhang (MCS 350 und App Navigation)	23





Ol Streek 39a, D-26607 Aurich, Germany Tel.: +49 (0)4941-6971930 Email: info@infrarot-fussboden.de



Content

Introduction2 Special features.....2 WiFi connection guidelines......3 Safety warnings4 Installation4 Floor temperature sensor installation4 Connect the thermostat......5 Mounting the thermostat......6 Thermostat installation for two or more heating mats.....7 Controls and indication7 Main indication screen......8 Connection to a smartphone......9 Registration Tuya Smart App9 Adding a device10 Control and operation11 Switching the thermostat ON11 Locking/unlocking.....11 Open and leave the menu11 Switching the thermostat OFF11 Menu structure13 Setting the operating mode......13 Permanent temp. maintenance mode .. 14 Anti-freezing mode14 Program mode.....15 Time and date setting16 Self-learning mode.....16 Control mode setting17 Air temperature readings correction 18 Selecting floor sensors from other manufacturers18 Self-diagnostics19 Floor temp. sensor operability check 19 Factory settings reset20 Claims. Warranty21 Guarantee card......22 Annex (MCS 350 and app navigation)......23

Sommaire

ī



Introduction2
Caractéristiques particulières2
Directives relatives à la connexion WiFi3
Mesures de sécurité4
Installation4
Installation du capteur de température au sol4
Connectez le thermostat5
Montage du thermostat6
Installation du thermostat pour deux ou plusieurs
nattes chauffantes7
Contrôles et indications7
Écran principal d'indication8
Connexion à un smartphone9
Enregistrement de l'application Tuya Smart9
Ajouter un dispositif10
Contrôle et fonctionnement11
Allumer le thermostat11
Verrouillage/déverrouillage11
Ouvrir et quitter le menu11
Éteindre le thermostat11
Menu structure13
Définir le mode de fonctionnement13
Mode maintenir la température14
Mode antigel14
Mode programme15
Mode « Détection de fenêtre ouverte »16
Fixation de l'heure et de la date16
Mode auto-apprentissage16
Réglage du mode de contrôle17
Correction des relevés de température de l'air18
Sélection de capteurs de sol d'autres
fabricants18
Auto-diagnostic19
Vérification du fonct. du capteur de temp. du sol . 19
Réinitialisation des paramètres d'usine20
Données techniques20
Réclamations21
Garantie
Certificat de garantie22
Annexe (Navigation du MCS 350 et de l'appli)23

BENUTZERHANDBUCH INSTRUCTIONS FOR USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

EINFÜHRUNG INTRODUCTION INTRODUCTION

Der Thermostat MCS 350 Tuya dient zur Regelung von elektrischen Fußbodenheizsystemen in Innenräumen (Heizmatten, Heizfolien oder Heizkabel). Der Thermostat hält die für den Fußboden oder die für den Raum eingestellte Wunschtemperatur aufrecht und trägt zu einem energiesparenden Betrieb Ihrer Fußbodenheizung bei. Der Thermostat bietet die Möglichkeit einer Steuerung des Fußbodenheizsystems über zwei Temperatursensoren: Bodensensor und Raumsensor (im Lieferumfang enthalten). Für die Heizungssteuerung können entweder beide Temperaturfühler gleichzeitig ausgewählt (aktiviert) werden, oder wahlweise lediglich einer der beiden Sensoren.

Der Thermostat ermöglicht die Steuerung wassergeführter Fußbodenheizungen unter bestimmten Voraussetzungen, sofern diese über einen stromlos geschlossenen (NC) Thermostatkopf mit 230 VAC Versorgungsspannung gesteuert werden.

Der Thermostat wird in der Wand (Unterputz) nahe der Anschlussleitung (Kaltleiter) der elektrischen Fußbodenheizung montiert.

The MCS 350 Tuya is designed to control domestic electrical heating systems (heating mats, film heaters or heating cable sections). The thermostat maintains a comfort temperature of the heated surface and ensures rational power consumption. The thermostat provides the control using two temperature sensors: floor sensor and air sensor (included in the scope of delivery), both simultaneously and individually.

The thermostat enables to control the water warm floors under certain conditions, and when using a thermal head of the normally closed (NC) type with 230 VAC control voltage.

The thermostat is mounted onto a wall in close proximity to installation wires of the heating system used.

Le MCS 350 Tuya est conçu pour contrôler les systèmes de chauffage électrique domestique (tapis chauffants, films chauffants ou sections de câbles chauffants). Le thermostat maintient une température de confort de la surface chauffée et assure une consommation d'énergie rationnelle. Le thermostat assure la commande à l'aide de deux capteurs de température : un capteur de sol et un capteur d'air (inclus dans la livraison), tous deux simultanément et individuellement.

Le thermostat permet de contrôler les planchers chauffés à l'eau dans certaines conditions, et en utilisant une tête thermique du type normalement fermé (NC) avec une tension de commande de 230 VAC.

Le thermostat est monté sur un mur à proximité immédiate des fils d'installation du système de chauffage utilisé.

BESONDERE MERKMALE SPECIAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Mit dem Thermostat können Sie ihre Fußbodenheizung entweder direkt über das Touch-Display des Gerätes oder über Ihr Smartphone mittels installierter Tuya Smart App steuern. Um den Thermostat mit Ihrem Smartphone zu verbinden, verwenden Sie ein WLAN-Netzwerk.

Die unterstützten WLAN-Netzwerkstandards sind: IEEE 802.11. b/g/n 2,4 GHz.

Die Betriebssystemanforderungen f
ür Smartphones: Android 4.4 oder h
öher, iOS 10.0 oder h
öher.

Laden Sie die kostenlose Tuya Smart App für Ihr Smartphone oder Tablet aus dem entsprechenden App Store herunter.

The thermostat enables to control your warm floor both directly from the device touch screen and by using the **Tuya Smart** application installed on a smartphone. The thermostat shall be connected to a smartphone via Wi-Fi.

- The WiFi network standards supported by the device are: IEEE 802.11. b/g/n 2.4 GHz.
- The smartphone operating system required is Android 4.4 or higher, iOS 10.0 or higher.

Download the free Tuya Smart App for your smartphone or tablet from the respective store.

Le thermostat permet de contrôler votre plancher chauffant à la fois directement depuis l'écran tactile de l'appareil et en utilisant l'application **Tuya Smart** installée sur un smartphone. Le thermostat doit être connecté à un smartphone par Wi-Fi.

Les normes de réseau WiFi supportées par l'appareil sont : IEEE 802.11. b/g/n 2,4 GHz.

— Le système d'exploitation pour smartphone requis est Android 4.4 ou supérieur, iOS 10.0 ou supérieur.

Téléchargez l'application Tuya Smart App gratuite pour votre smartphone ou votre tablette à partir du magasin correspondant.





VORGABEN FÜR DIE WLAN-VERBINDUNG WIFI CONNECTION GUIDELINES DIRECTIVES RELATIVES À LA CONNEXION WIFI

- Vom Thermostat unterstützte WLAN-Standards: IEEE 802.11. b/g/n 2,4 GHz.
- Der minimale WLAN-Signalpegel am Installationsort des Thermostats beträgt -70 dBm.
- Die Anzahl der Thermostate, die gleichzeitig an Ihr Heimnetzwerk angeschlossen werden können, hängt vom verwendeten Routertyp ab.
- Wenn der WLAN-Signalpegel Ihres Heimnetzwerks am Einbauort des Thermostats von anderen WLAN-Netzwerken oder Störquellen im 2,4 GHz Bereich gestört wird, empfehlen wir, auf einen weniger ausgelasteten WLAN-Kanal zu wechseln, die Störquelle zu beseitigen, die Position des Routers zu ändern oder Geräte für eine bessere Reichweite des Funksignals zu nutzen (Access Point, Repeater).

WICHTIG!

- Sie können den WLAN-Signalpegel und die ausgelasteten WLAN-Kanäle z.B. mit einer geeigneten Smartphone App (erhältlich für iOS und Android Geräte) überprüfen, indem Sie Ihr Smartphone am Installationsort des Thermostats platzieren. Auch bieten die meisten Router eine Möglichkeit zur Überprüfung der Signalstärke verbundener WLAN-Geräte. Wenn der Signalpegel geringer als erforderlich ist, ändern Sie die Position des Routers oder verwenden Sie Geräte, um den Abdeckungsbereich des WLAN-Netzwerks (Access Point, Repeater usw.) zu vergrößern. Die WLAN-Signalausbreitung wird durch Stahlbetonböden, Metallgegenstände (Schränke, Kästen, Spiegel usw.) sowie durch Funkstörungen (z.B. Mikrowellengeräte) beeinflusst. Eine Quelle für Funkstörungen können auch WLAN-Zugangspunkte sein, die in benachbarten Räumen installiert sind.
- Da der Thermostat bündig in der Wand (Unterputz) montiert ist, kann der vom Gerät empfangene WLAN-Signalpegel niedriger sein als der vom Smartphone angezeigte.
- The WiFi network standards supported by the device: IEEE 802.11. b/g/n 2.4 GHz.
- The minimum WiFi signal level at the place of the thermostat installation: -70 dBm.
- Position the antennas of the WiFi router according to the manufacturer's recommendations in order to achieve the maximum WiFi signal level at the place where the thermostat is installed.
- The number of thermostats simultaneously connected to the home network depends on the type of your router.
- If the WiFi signal level of your home network at the place of installation is interfered by other WiFi networks or sources of interference in the 2.4 GHz
 range, we recommend changing the WiFi channel to a less busy one, eliminating the source of interference, changing the position of the router, or using
 equipment to expand the radio coverage area (access points and repeaters).
- When installing thermostats in rooms of a large area, complex configuration, or in case of problems with setting up a WiFi connection, it is recommended to contact a specialist in setting up WiFi equipment.

IMPORTANT!

- The Wi-Fi signal strength, as well as the occupied Wi-Fi channels, can be checked e.g. using a suitable smartphone App (available for iOS and Android devices) by holding the smartphone next to the place where the thermostat is installed. Also most routers offer the ability to analyse the signal strength of connected WiFi devices. If the signal level is less than desired, reposition the router, or use equipment to increase the coverage of the WiFi network (access point, repeater, etc.). WiFi signal propagation is affected by concrete floors, metal objects (cabinets, boxes, mirrors, etc.), as well as sources of interference (e.g. microwave ovens). WiFi access points installed in adjacent rooms can also be a source of radio interference.
- Since the thermostat is deepened into the wall, the perceived WiFi signal level may be lower than that shown by a smartphone.

Les normes du réseau WiFi supportées par l'appareil : IEEE 802.11. b/g/n 2,4 GHz.

- Le niveau minimum du signal WiFi sur le lieu d'installation du thermostat : -70 dBm.
- Positionnez les antennes du routeur WiFi conformément aux recommandations du fabricant afin d'atteindre le niveau maximum du signal WiFi à l'endroit où le thermostat est installé.
- Le nombre de thermostats simultanément connectés au réseau domestique dépend du type de votre routeur.
- Si le niveau du signal WiFi de votre réseau domestique sur le lieu d'installation est perturbé par d'autres réseaux WiFi ou sources d'interférence dans la
 gamme des 2,4 GHz, nous recommandons de changer le canal WiFi pour un canal moins occupé, d'éliminer la source d'interférence, de changer la
 position du routeur ou d'utiliser des équipements pour étendre la zone de couverture radio (points d'accès et répéteurs).
- Lors de l'installation de thermostats dans des pièces de grande superficie, de configuration complexe, ou en cas de problèmes d'installation d'une connexion WiFi, il est recommandé de contacter un spécialiste de la mise en place d'équipements WiFi.

IMPORTANT !

- Vous pouvez vérifier le niveau du signal WiFi et les canaux WiFi occupés, à l'aide par exemple d'une application smartphone appropriée (disponible pour les appareils iOS et Android) en plaçant votre smartphone à l'emplacement d'installation du thermostat. En outre, la plupart des routeurs permettent de vérifier la puissance du signal des périphériques Wifi connectés. Si le niveau du signal est inférieur à celui souhaité, repositionnez le routeur, ou utilisez un équipement pour augmenter la couverture du réseau WiFi (point d'accès, répéteur, etc.). La propagation du signal WiFi est affectée par les sols en béton, les objets métalliques (armoires, boîtes, miroirs, etc.), ainsi que les sources d'interférence (par exemple, les fours à micro-ondes). Les points d'accès WiFi installés dans les pièces adjacentes peuvent également être une source d'interférences radio.
- Comme le thermostat est enfoncé dans le mur, le niveau de signal WiFi perçu peut être inférieur à celui affiché par un smartphone.

VORSICHTSMASSNAHMEN SAFETY WARNINGS MESURES DE SÉCURITÉ

Die Installation ist ausschließlich durch eine Elektrofachkraft sorgfältig nach den Regeln DIN-VDE auszuführen. Andernfalls erlischt die Garantie. Trennen Sie die Leitungen von der Spannung bevor Sie einen Thermostat installieren, überprüfen oder austauschen. Es dürfen nur Kunststoffunterputzdosen für die Installation des Thermostats eingesetzt werden. Stellen Sie während der Installation des Wellrohrs und nochmals vor der Verlegung des Estrichs sicher, dass der Sensor in einem Wellrohr verlegt ist und im Bedarfsfall wieder herausgenommen werden kann!

Only qualified electricians are allowed to work on electrical connections and the electric supply of the device according to national laws and regulations. Otherwise the warranty invalidates. Switch off power from all wiring before installing, testing or replacing the thermostat. Only use electrical plastic wall mounting boxes for the thermostat installation. Ensure that the sensor can be placed into and removed from the corrugated tube (Ø16mm); once during installation of the tubing and again before installation of the floor finish!

Seuls des électriciens spécialisés sont autorisés à effectuer l'installation conformément aux normes DIN-VDE. Dans le cas contraire, la garantie ne sera plus valable. Coupez l'alimentation de tous les câbles avant d'installer, de tester ou de remplacer le thermostat. Utilisez uniquement des prises encastrées en plastique pour installer le thermostat. Assurez-vous pendant l'installation de la tuyauterie puis avant d'effectuer le revêtement de sol que le capteur peut être placé dans le tube ondulé (Ø16mm) et également en être retiré !

MONTAGE INSTALLATION INSTALLATION

INSTALLATION BODENTEMPERATURFÜHLER FLOOR TEMPERATURE SENSOR INSTALLATION INSTALLATION DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AU SOL



Bodenfühler fixieren

Die Fühlerleitung des Thermostats muss in einem separaten Leerrohr nach EN 61386-1 verlegt werden. Der Bodenfühler sollte in der Mitte von zwei Heizleitungen verlegt werden. Verlegen Sie den Kaltleiter (Netzanschlussleitung) seitlich bis zur Anschlussdose und kreuzen Sie hierbei nicht den Heizleiter! Halten Sie einen Mindestabstand von ca. 2 cm zu dem Heizleiter ein! Für das elektronische Thermostat sollte an der ausgewählten Stelle eine handelsübliche Unterputzdose mit 230 V AC Netzanschlussleitung aus dem Hausnetz vorhanden sein. Ein Fehlerstromschutzschalter (30 mA) ist vorzusehen. **Stellen Sie während der Installation des Wellrohrs (Ø16mm) und nochmals vor der Verlegung des Estrichs sicher, dass der Sensor im Wellrohr verlegt und wieder herausgenommen werden kann!**

Sensor installation

The floor temperature sensor cable has to be placed into a seperate corrugated tube according to EN 61386-1. The sensor should be placed centrally between the heating conductor. Route the heating mat cold lead through the second corrugated tube. Do not cross the cold lead over or place it closer than about 2 cm to the mat heating wires! A standard plastic round recessed electrical box with 230 VAC power supply is preferred for installation at the chosen thermostat location. A ground fault circuit breaker (30 mA) should be used for the 230 VAC heating mat circuit. **Ensure that the sensor can be placed into and removed from the corrugated tube (Ø16mm); once during installation of the tubing and again before installation of the floor finish!**

Installation du capteur de sol

Le câble du capteur de température du sol doit être placé dans un tube ondulé séparé conformément à la norme NF EN 61386-1. Le capteur doit être installé à équidistance de deux conducteurs chauffants. Posez la résistance CPT en parallèle jusqu'à la boîte de jonction et ne la faites pas se croiser avec le corps conducteur ! Conserver une distance minimale de 2 cm entre les deux ! Pour le thermostat électronique, une prise encastrée courante avec un câble d'alimentation de 230 V AC au réseau domestique doit être présente. Un disjoncteur à courant de défaut (30 mA) doit être prévu. **Assurez-vous pendant l'installation de la tuyauterie puis avant l'installation du revêtement de sol que le capteur peut être placé dans le tube ondulé (Ø16mm) et également en être retiré !**

THERMOSTAT ANSCHLIESSEN CONNECT THE THERMOSTAT CONNECTEZ LE THERMOSTAT

WICHTIG!

Wir empfehlen, bei der Installation des Thermostats und der elektrischen Fußbodenheizung die Dienste qualifizierter Fachkräfte in Anspruch zu nehmen. Der elektrische Anschluss und der Anschluss an die Stromversorgung dürfen ausschließlich durch eine Elektrofachkraft unter Einhaltung der gültigen nationalen Gesetze, Bestimmungen und Vorschriften durchgeführt werden.

Die Installationsanleitung und das Anschlussdiagramm ersetzen nicht die Fachkenntnisse des Geräteinstallateurs.

Schalten Sie Ihr lokales Stromnetz spannungsfrei, bevor Sie den Thermostat installieren oder bevor Sie ihn von der Stromversorgung trennen, um das Gerät zu überprüfen oder um es auszutauschen. Nur eine qualifizierte Elektrofachkraft darf den Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung vornehmen.

IMPORTANT!

We recommend to use the services of qualified specialists when installing the thermostat and heating system. The electrical connection and connection to the power supply must be performed by a professional electrician in compliance with the applicable national laws, rules and regulations. The installation instructions and wiring diagram do not replace the professional skill of the device installer.

Disconnect your local wiring from the mains before connecting the thermostat or disconnecting it to check or replace it. Electrical connections of the device and its connection to the mains must be performed by a qualified electrician.

IMPORTANT !

Nous vous recommandons de faire appel à des professionnels qualifiés pour l'installation du thermostat et du système de chauffage. Le branchement électrique et le raccordement au réseau électrique ne peuvent être effectués que par un électricien qualifié, conformément aux lois, règles et réglementations nationales applicables.

Les instructions d'installation et le schéma de connexion ne remplacent pas les connaissances spécialisées de l'installateur de l'appareil. Débranchez votre câblage local du secteur avant de brancher le thermostat ou de le débrancher pour le vérifier ou le remplacer. Le branchement électrique de l'appareil et son raccordement au réseau doivent être effectués par un électricien qualifié.

Installieren Sie die Unterputzdose und gegebenenfalls zuvor eine separate Verteiler-Unterputzdose, sollte dies erforderlich sein (z.B. wenn mehrere Heizmatten miteinander verbunden und über ein Thermostat gesteuert werden sollen).

Führen Sie das Stromversorgungskabel und die Anschlussleitungen der Fußbodenheizung und des Bodentemperaturfühlers zur Unterputzdose.

Legen Sie kurzzeitig Spannung an das Stromversorgungskabel an, um mit Hilfe eines Spannungsprüfers die Phase (L) und den Neutralleiter (N) zu identifizieren; markieren Sie beide entsprechend. Schalten Sie das Stromversorgungskabel anschließend unbedingt wieder spannungsfrei.

Verbinden Sie alle erforderlichen Kabel zum Thermostat und schließen Sie diese vorschriftsmäßig an die entsprechenden Klemmen an.

Der Bodentemperaturfühler muss an die Klemmen 1 und 2 angeschlossen werden (die Polarität spielt keine Rolle). Die Versorgungsspannung (230 VAC) wird an die Klemmen 5 und 6 angelegt, wobei die Phase (durch Spannungsprüfgerät identifiziert) an die Klemme 6 und der Neutralleiter an die Klemme 5 angeschlossen wird.

Die Anschlussleitung von Heizkreis oder Heizmatte ist an die Klemmen 3 und 4 anzuschließen; der gelb-grün ummantelte Erdungsdraht ist über eine externe Anschlussklemme (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der Schutzerdungsleitung (PE) zu verbinden (Abbildung 1).

Install the mounting box or the intermediate junction box if necessary (e.g. if two or more heating mats are to be connected and controlled with one thermostat).

Lead power supply cable, installation wires of the warm floor heating elements, temperature sensor installation wire to the box.

Energize the supply cable and find the phase wire and the neutral wire using the mains phase indicator; mark these wires. De-energize the supply cable.

Connect all required wires to the thermostat using its terminals with screw fastening.

The temperature sensor is connected to terminals 1 and 2 (polarity does not matter). The supply voltage (230 VAC) is applied to terminal 5 and 6, at that the phase wire (detected by the indicator) – to terminal 6, and the neutral wire – to terminal 5.

The heating element installation wires are to be connected to terminals 3 and 4; the screening braid output (yellow-green wire) – to the protective earthing (PE) line via the external terminal contact (not included in the scope of delivery) (Figure 1).

Installez la boîte d'encastrement et, si nécessaire, installez au préalable une boîte d'encastrement de distributeur séparée si cela s'avère nécessaire (par exemple si plusieurs tapis chauffants doivent être reliés entre eux et contrôlés par un thermostat).

Conduisez le câble d'alimentation électrique et les câbles de raccordement du chauffage par le sol et de la sonde de température du sol jusqu'à la boîte encastrée.

Alimentez le câble d'alimentation et trouvez le fil de phase et le fil neutre en utilisant l'indicateur de phase du secteur ; marquez ces fils. Mettez hors tension le câble d'alimentation.

Raccordez tous les fils nécessaires au thermostat à l'aide de ses bornes à vis.

Le capteur de température du sol doit être connecté aux bornes 1 et 2 (la polarité n'a pas d'importance). La tension d'alimentation (230 VAC) est appliquée aux bornes 5 et 6, la phase (identifiée par le testeur de tension) étant connectée à la borne 6 et le conducteur neutre à la borne 5.

Les fils d'installation des éléments chauffants doivent être connectés aux bornes 3 et 4 ; la sortie de la tresse de blindage (fil jaune-vert) - vers la ligne de terre de protection (PE) via le contact terminal externe (non compris dans la livraison) (figure 1).



Last (Heizung) Load (heating) Charge (chauffage)

Abb. 1 / Fig. 1 / fig. 1

THERMOSTAT EINBAUEN MOUNTING THE THERMOSTAT MONTAGE DU THERMOSTAT

Wir empfehlen die folgende Vorgehensweise bei der Geräteinstallation:

- 1. Lösen Sie die vordere Abdeckung. Drücken Sie dazu vorsichtig mit einem dünnen Schlitzschraubendreher nacheinander auf die beiden
- Schnappverriegelungen an der Unterseite des Gehäuses und ziehen Sie die vordere Abdeckung vorsichtig in Ihre Richtung ab.
- 2. Entfernen Sie die Abdeckung.
- 3. Stellen Sie den elektrischen Anschluss her, so wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.
- 4. Setzen Sie die hintere Abdeckung des Gerätes in die Unterputzdose ein und befestigen Sie sie mit zwei Schrauben, links und rechts auf gleicher Höhe.
- 5. Bringen Sie die Frontabdeckung an den oberen Halterungen an und drücken Sie sie dann vorsichtig an, bis beide Verriegelungen einrasten. Stellen Sie

sicher, dass die vordere Abdeckung fest mit dem hinteren Geräteteil verbunden ist, welches zuvor in die Unterputzdose eingesetzt wurde.

WICHTIG! Vermeiden Sie im Zuge der Montage Beschädigungen oder ein Verbiegen der Kontakte des Steckeverbinders.

We recommend the following procedure of the device installation:

- 1. Remove the front cover. For that, carefully press in turn, by thin slot screwdriver, the latches located on the lower side of the front cover, pulling it slightly out.
- 2. Remove the cover.
- 3. Make electrical connection as described in the previous item.
- 4. Insert the rear cover of the device into the flush-mounted box and fasten it with two screws, left and right at the same height.
- 5. Attach the front cover on the upper fixtures, and then press gently until both latches click into place. Make sure that the front cover tightly adjoins the rear part of the thermostat installed in the flush-mounted box.

IMPORTANT! Avoid damage and bending of the connector's contacts in the course of the mounting.

Nous recommandons la procédure suivante pour l'installation de l'appareil :

1. Retirez le couvercle avant. Pour cela, appuyez tour à tour avec précaution, à l'aide d'un tournevis à fente fine, sur les loquets situés sur la face inférieure du capot avant, en le tirant légèrement vers l'extérieur.

- 2. Enlevez le couvercle.
- 3. Effectuez le raccordement électrique comme décrit au point précédent.
- 4. Placez la partie arrière de l'appareil dans le boîtier de montage et fixez-le au moyen deux vis, à gauche et à droite.
- 5. Fixez le couvercle avant aux supports supérieurs, puis appuyez soigneusement dessus jusqu'à ce que les deux loquets s'enclenchent. Assurez-vous que la partie avant est fermement connecté à la partie arrière de l'appareil, qui était auparavant installée dans le boîtier de montage.

IMPORTANT ! Évitez d'endommager et de plier les contacts du connecteur au cours du montage.









vordere Geräteabdeckung Front cover Couverture avant hinteres Geräteteil Rear part Partie arrière

Abb. 2 / Fig. 2 / fig. 2

THERMOSTAT-INSTALLATION BEI MEHREREN HEIZMATTEN THERMOSTAT INSTALLATION FOR TWO OR MORE HEATING MATS INSTALLATION DU THERMOSTAT POUR PLUSIEURS NATTES CHAUFFANTES



Elektronisches Thermostat; 1 Zuleitung NYM 3 x 1,5 mm² zur Verteilung

Wellrohr für Temperaturfühler (Bodenfühler) oder Kaltleiter (beide dürfen nicht zusammen in einem Rohr verlegt werden)

Unterputzdose (bei mehreren Heizmatten, die zu einem Thermostat führen, ist eine separate Unterputzdose erforderlich)

Electrical thermostat; Power supply distribution cable NYM 3 x 1.5 mm

Corrugated tube for the temperature sensor or the cold lead (both are not to be installed inside the same tube)

Recessed electrical box (only necessary for more than one heating mat) Thermostat électronique; câble d'alimentation NYM 3 x 1,5 mm² pour la répartition

Tube ondulé pour le capteur (de sol) ou pour le conducteur froid (il ne faut pas les poser dans le même tube)

Prise encastrée (si plusieurs nattes chauffantes sont reliées au même thermostat, une prise encastrée séparée est requise)

BEDIENELEMENTE UND ANZEIGE CONTROLS AND INDICATION CONTRÔLES ET INDICATIONS

Zur Anzeige von Informationen und zur Steuerung der Betriebsarten verwendet der Thermostat ein Flüssigkristall-Touch-Display mit darauf integrierten Funktionssteuertasten. Es gibt folgende Steuertasten:

- 1. ",-" Temperaturwert verringern; 2. $\overrightarrow{\square}$ Auswahl der Betriebsart; 3. \bigcup Ein- und Ausschalten des Th Ein- und Ausschalten des Thermostats, Entsperren des Geräts;
- Menü aufrufen: 4. 👫

2

3

5. "+" — Temperaturwert erhöhen.

To display information and control operating modes, the thermostat uses a liquid crystal touch panel display with functional control buttons depicted on it. The control buttons are as follows:

- 1. "-" to decrease the temperature value;
- 2. $\overrightarrow{}$ to select the operating mode;
- 3. Ů − to switch the thermostat ON/OFF, to unlock the device;
- 4. ₩ to enter the adjustment menu;
- " to increase the temperature value. 5. ' +

Pour afficher les informations et contrôler les modes de fonctionnement, le thermostat utilise un écran tactile à cristaux liquides sur lequel sont représentées les touches de commande fonctionnelles. Les boutons de commande sont les suivants :

- 1. « » pour diminuer la valeur de la température ;
- 2. 🚎 pour sélectionner le mode de fonctionnement ;
- 3. Ŭ - pour allumer/éteindre le thermostat, pour déverrouiller l'appareil ;
- 4. 👯 pour entrer dans le menu de réglage ;
- 5. « + » pour augmenter la valeur de la température.



Abb. 3 / Fig. 3 / fig. 3

DISPLAYHAUPTANZEIGE MAIN INDICATION SCREEN ÉCRAN D'INDICATION PRINCIPAL

Es gibt zwei Hauptanzeigen im Display:

- aktuelle Uhrzeit und Datum (Abbildung 4a);
- aktuell gemessene Boden- und Raumtemperatur (Abbildung 4b).
- Das Umschalten zwischen den beiden Hauptanzeigen erfolgt automatisch alle 3 Sekunden.

Die großen Zahlen zeigen die eingestellte Bodentemperatur.

- 1. Aktuelle Uhrzeit/Datum
- 2. Selbstlernfunktion aktiviert
- 3. WLAN-Signalpegel
- 4. Eingestellte Temperatur
- 5. Betriebsmodus
- 6. Wochentag (1 = Montag ... 7 = Sonntag)
- 7. Bodentemperatursensor aktiviert
- 8. Raumtemperatursensor aktiviert
- 9. Aktuell gemessene Raumtemperatur
- 10. Aktuell gemessene Bodentemperatur

There are two display modes of the main indication screen:

indicating the current time and date (Figure 4a);

indicating the current floor surface and air temperature (Figure 4b).

Switching between the display modes takes place automatically every 3 seconds.

The large figures show the set floor temperature.

- 1. Current time/date
- 2. Self-learning mode enabled
- 3. WiFi signal level
- 4. Comfort temperature setting
- 5. Operating mode
- 6. Weekday (1 = Monday ... 7 = Sunday)
- 7. Floor temperature sensor enabled
- 8. Air temperature sensor enabled
- 9. Current air temperature
- 10. Current floor surface temperature

Il existe deux modes d'affichage de l'écran d'indication principal :

en indiquant l'heure et la date actuelle (figure 4a);

en indiquant la surface du sol et la température de l'air (figure 4b).

La commutation entre les modes d'affichage se fait automatiquement toutes les 3 secondes.

Les grands chiffres indiquent la température du plancher.

- 1. Heure/date actuelle
- 2. Mode d'auto-apprentissage activé
- 3. Niveau du signal WiFi
- 4. Réglage de la température de confort
- 5. Mode de fonctionnement
- 6. Jour de la semaine (1 = Lundi ... 7 = Dimanche)
- 7. Capteur de température du sol activé
- 8. Capteur de température de l'air activé
- 9. Température actuelle de l'air
- 10. Température actuelle de la surface du sol



Abb. 4a / Fig. 4a / fig. 4a





VERBINDUNG ZU EINEM SMARTPHONE CONNECTION TO A SMARTPHONE CONNEXION À UN SMARTPHONE

REGISTRIERUNG TUYA SMART APP REGISTRATION TUYA SMART APP ENREGISTREMENT DE L'APPLICATION TUYA SMART



- 1. Scannen Sie den QR-Code (Abbildung 5a) mit Ihrem Smartphone ab oder suchen Sie im App-Store oder im Google Play Store nach der "Tuya Smart" App und laden Sie diese herunter.
- 2. Öffnen Sie die "Tuya Smart" App auf Ihrem Smartphone und tippen Sie auf "Erstellen eines neuen Kontos", wenn Sie noch kein Benutzerkonto besitzen.
- 3. Führen Sie anschließend in der App die erforderlichen Schritte zur Anlage des Benutzerkontos durch, indem Sie den Anweisungen auf dem Smartphone folgen. Die wesentlichen Schritte im Folgenden.
- 4. Verwenden Sie das Land oder die Region, die das System automatisch erkennt und anzeigt, oder wählen Sie manuell ein Land oder eine Region aus. Wichtig: Nach der Registrierung kann das Land oder die Region nicht mehr geändert werden.
- 5. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf "Verifizierungscode abrufen".
- 6. Geben Sie den Bestätigungscode ein, den Sie per E-Mail erhalten.
- 7. Sie gelangen nun zur Passwortvergabe. Geben Sie ein Kennwort ein, das 6-20 Zeichen lang sein und sowohl Buchstaben als auch Zahlen enthalten muss.
- 8. Nachdem Sie ein Passwort zum Schutz Ihres Kontos vergeben haben tippen Sie auf "Fertigstellung".
- 9. Falls Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.
- 1. Use your smartphone and scan the QR code (Figure 5a) or search for the "Tuya Smart" app in the App Store or Google Play Store to download.
- 2. Run the "Tuya Smart" app on your smartphone and tap "Register" if you don't have an account yet.
- 3. Then perform the necessary steps in the app to create the user account by following the instructions on the smartphone. The main steps are as follows.
- 4. Use the country or region that the system automatically identifies and displays or manually select a country or a region.
- Important: After registration, the country or region cannot be changed. 5. Enter an email address and tap "Get Verification Code".
- Enter an email address and tap "Get vernication Code".
 Enter the confirmation code that you will receive by email.
- 7. Now, the password settings appear. Set a password. The password requires 6-20 characters, and must contain both letters and digits.
- 8. After you have assigned a password to protect your account and tap "Done".
- 9. If you already have an user account, log in with your access data.
- 1. Scannez le code QR (figure 5a) avec votre smartphone ou recherchez l'application « Tuya Smart » dans l'App Store ou Google Play Store et téléchargez-la.
- 2. Ouvrez l'application « Tuya Smart » sur votre smartphone et tapez sur « Créer un nouveau compte » si vous n'avez pas de compte utilisateur.
- 3. Effectuez ensuite les étapes nécessaires dans l'application pour créer le compte utilisateur en suivant les instructions sur le smartphone. Les étapes essentielles sont les suivantes.
- 4. Utilisez le pays ou la région que le système détectera et affichera automatiquement, ou sélectionnez manuellement un pays ou une région. Important : Une fois celui-ci enregistré, le pays ou la région ne peut pas être modifié.
- Saisissez une adresse électronique et tapez sur « Récupérer le code de vérification ».
- Saisissez le code de confirmation que vous recevrez par courriel.
- 7. Vous arrivez maintenant à l'attribution du mot de passe. Entrez un mot de passe. Le mot de passe doit comporter de 6 à 20 caractères et contenir des lettres et des chiffres.
- 8. Après avoir défini un mot de passe pour protéger votre compte, cliquez et appuyez sur « Terminer ».
- 9. Si vous avez déjà un compte utilisateur, connectez-vous avec vos données d'accès.

EIN GERÄT HINZUFÜGEN ADDING A DEVICE AJOUTER UN DISPOSITIF



Um das Thermostat komfortabel über die "Tuya Smart" App einstellen und bedienen zu können, müssen Sie es zunächst in der App hinzufügen und mittels WLAN mit ihrem Smartphone verbinden.

Dazu sind folgende Schritte erforderlich:

- 1. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN angeschaltet, funktionsfähig und auf dem 2,4-GHz-Frequenzband aktiv ist.
- 2. Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in Ihrem "Tuya Smart" Benutzerkonto an.
- 3. Tippen Sie auf "Gerät hinzufügen".
- 4. Tippen Sie auf das Scanner-Symbol 😑
- 5. Scannen Sie den QR-Code (Abbildung 5b) mit Ihrem Smartphone. Dieser befindet sich auch auf dem hinteren Geräteteil (Gehäuse).
- 6. Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Smartphone, um die Registrierung des Geräts erfolgreich abzuschließen.

Bitte beachten:

- Wenn Sie den QR-Code nicht zur Hand haben, können Sie den Thermostat auf folgende Weise manuell hinzufügen und verbinden.
- 1. Starten Sie die "Tuya Smart" App und tippen Sie im Hauptbildschirm auf die Schaltfläche 😌 oder auf "Gerät hinzufügen".
- 2. Tippen Sie im folgenden Auswahlfenster auf "Weitere", anschließend auf "Sonstiges (Wi-Fi)".
- 3. Geben Sie den Netzwerknamen und das Kennwort ein oder wählen Sie ein zuvor bereits hinzugefügtes WLAN-Netzwerk aus und tippen Sie auf "Weiter".
- 4. Wählen Sie im folgenden Menüfenster in der App zunächst den "EZ-Modus" aus und aktivieren Sie dann am Thermostat den "SC" Config-Modus (Konfigurationsmodus), indem Sie die Bediensperre deaktivieren und anschließend die Tasten "+" und Ügleichzeitig drücken. Das Symbol "SC" und ein Countdown werden im Gerätedisplay angezeigt.
- 5. Setzen Sie nun in der App einen Haken zur Bestätigung und tippen Sie auf "Weiter". Die Verbindung wird nun hergestellt.
- 6. Nachdem das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, tippen Sie auf "Fertigstellung". Folgen Sie nun den weiteren Anweisungen auf dem Smartphone.

In order to be able to conveniently operate the thermostat via the "Tuya Smart" app, the device first needs to be added to the app and connected with your smartphone using WiFi.

This requires the following steps:

- 1. Make sure that your WiFi is switched on, is in workable condition, and is active on the 2.4 GHz frequency band.
- 2. Log in to your "Tuya Smart" user account with your login details.

- 5. Scan the OR code (Figure 5b) with your smartphone. This code is also attached to the rear part of the device (body housing).
- 6. Follow the instructions on the smartphone to successfully complete the registration of the thermostat.

Please note:

- If you do not have the OR code to hand, you can manually add and connect the thermostat as follows.
- 1. Start the "Tuya Smart" app and tap either on the button 😳 or on "Add device" in the main screen.
- 2. In the following screen, tap "Other", and then "Other (Wi-Fi)".
- 3. Enter the network name and password or select a WiFi network which has already been added. Then tap "Next".
- 4. In the following screen on your smartphone, first select "EZ mode" and then activate the "SC" Config mode (configuration mode) on the thermostat by simultaneously pressing the "+" and 🛈 button in unlocked condition. The "SC" symbol and a countdown appear on the display of the thermostat.
- 5. Make necessary confirmation in the app and tap "Next". The connection is now established.
- 6. After the device has been successfully added, tap "Done". Now follow the further instructions on the smartphone.

Pour pouvoir régler et commander confortablement le thermostat via l'application « Tuya Smart », vous devez d'abord l'ajouter à l'application et le connecter à votre smartphone via le réseau WiFi.

Pour cela, il faut suivre les étapes suivantes :

- 1. Assurez-yous que votre WiFi est allumé, fonctionnel et actif sur la bande de fréquence de 2.4 GHz.
- 2. Connectez-vous à votre compte utilisateur « Tuya Smart » avec vos données d'accès.
- Appuyez sur « Ajouter un appareil ».
 Appuyez sur l'icône du scanner .
- 5. Scannez le code QR (figure 5b) avec votre smartphone. Celui-ci également situé sur la partie arrière de l'appareil (boîtier).
- 6. Suivez maintenant les instructions sur le smartphone pour réussir avec succès l'enregistrement de l'appareil.

Veuillez noter :

- Si vous n'avez pas le code QR à portée de main, vous pouvez ajouter et connecter le thermostat manuellement de la manière suivante.
- 1. Démarrez l'application « Tuya Smart » et appuyez sur le bouton 📀 ou sur « Ajouter un appareil » dans l'écran principal.
- 2. Dans la fenêtre de sélection qui s'ouvre, appuyez sur « Autre », puis sur « Autre (Wi-Fi) ».
- 3. Saisissez le nom et le mot de passe du réseau ou sélectionnez un réseau WiFi précédemment ajouté et appuyez sur « Suivant ».
- 4. Dans la fenêtre de menu suivante de l'application, sélectionnez d'abord le « mode EZ », ensuite activez le mode de configuration « SC » sur le thermostat en désactivant le verrouillage de fonctionnement, puis en appuyant simultanément sur les boutons « + » et 🔱 . Le symbole « SC » et un compte à rebours s'affichent sur l'écran de l'appareil.
- 5. Cochez maintenant l'application pour confirmer et appuvez sur « Suivant ». La connexion est maintenant établie.
- 6. Une fois l'appareil ajouté avec succès, appuyez sur « Terminer ». Suivez maintenant les instructions supplémentaires sur le smartphone.



Abb. 5a / Fig. 5a / fig. 5a



Abb. 5b / Fig. 5b / fig. 5b

STEUERUNG UND BEDIENUNG CONTROL AND OPERATION CONTRÔLE ET FONCTIONNEMENT

THERMOSTAT EINSCHALTEN SWITCHING THE THERMOSTAT ON ALLUMER LE THERMOSTAT

Um das Thermostat einzuschalten drücken und halten Sie kurzzeitig die Taste 🔱 .

The device is switched on by pressing and holding the 🔱 button.

L'appareil est mis en marche en appuyant sur le bouton 🔱 et en le maintenant enfoncé.

BEDIENSPERRE AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN LOCKING/UNLOCKING VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE

Um eine Kindersicherungsfunktion zu gewährleisten und zum Schutz vor einem versehentlichen Drücken von Tasten am Thermostat, ist das Gerät mit einer Bediensperre ausgestattet. Wird keine Taste gedrückt, wird die Bediensperre 40 Sekunden nach dem letztmaligen Berühren einer Taste auf dem Display automatisch aktiviert.

Sie können die Bediensperre auch aktivieren, indem Sie die "EIN/AUS" Taste länger als 1 Sekunde, aber weniger als 3 Sekunden gedrückt halten. Um die Bediensperre zu deaktivieren, drücken Sie die Taste 🔱 und halten Sie diese mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Danach ist die Bediensperre deaktiviert.

To ensure the childproofing and protect from accidental button presses, the device is equipped with a lock. It turns on automatically, 40 seconds after the last touch of any button on the device.

You can force the lock by holding the power button for more than 1 second but less than 3 seconds. To remove the lock, press the 🔱 button and hold for at least 3 seconds. After that, the lock mode is removed.

Pour assurer la sécurité des enfants et les protéger contre les pressions accidentelles sur les boutons, l'appareil est équipé d'un verrou. Il s'allume automatiquement, 40 secondes après la dernière pression sur un bouton de l'appareil. Vous pouvez forcer le verrouillage en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant plus d'une seconde mais moins de trois secondes. Pour retirer le

verrou, appuyez sur le bouton 🕐 et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes. Après cela, le mode verrouillage est désactivé.

MENÜ AUFRUFEN UND VERLASSEN OPEN AND LEAVE THE MENU OUVRIR ET QUITTER LE MENU

Um das Menü für die Thermostateinstellungen zu öffnen drücken Sie die ⊞ Taste und halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrückt. Mit der 🗮 Taste können Sie das Menü wieder verlassen.

To open the menu for the thermostat settings press the 🗮 button and hold for 3 seconds. You can leave the menu with the 🗮 button.

Pour ouvrir le menu des réglages du thermostat, appuyez sur le bouton 🛄 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Vous pouvez quitter le menu à l'aide du bouton 🛄.

THERMOSTAT AUSSCHALTEN SWITCHING THE THERMOSTAT OFF ETEINDRE LE THERMOSTAT

Um das Gerät auszuschalten, müssen Sie die Taste 🔱 länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Nach Ablauf eines Countdowns bei gedrückter 🖞 Taste schaltet das Gerät ab.

To turn OFF the device, you must hold the 🔱 button for more than 3 seconds. After a displayed countdown has elapsed while pressing the 🔱 button, the device switches OFF.

Pour éteindre l'appareil, vous devez maintenir le bouton 🔱 enfoncé pendant plus de 3 secondes. Après qu'un compte à rebours affiché se soit écoulé en appuyant sur le bouton 🔱 , l'appareil s'éteint.

Der Hauptbildschirm ist entsperrt (Bediensperre deaktiviert)

Main screen in the button unlocking mode

L'écran principal en mode de déverrouillage des boutons



Abb. 6 / Fig. 6 / fig. 6

Bitte beachten:

Thermostat ist ausgeschaltet

Switched OFF

Désactivé

Mit Ausnahme von Datum und Uhrzeit können alle übrigen der nachfolgend beschriebenen Einstellungen über die Tuya Smart App vorgenommen werden. Bei Bedarf können Sie die Einstellungen auch direkt am Thermostat vornehmen.

Please note:

With the exception of date and time, all other settings described below can be performed via the Tuya Smart App. However, if required, you can also perform the settings directly at the thermostat.

Veuillez noter :

À l'exception de la date et de l'heure, tous les autres réglages décrits ci-dessous peuvent être effectués via l'application Tuya Smart. Si nécessaire, vous pouvez également effectuer les réglages directement sur le thermostat.

Bitte beachten:

Nach einer Unterbrechung der Spannungszufuhr (z.B. durch Stromausfall) bleiben die Einstellungen von Uhrzeit und Datum für 4 Stunden erhalten. Alle übrigen Einstellungen wie Temperaturen, Betriebsmodus usw. werden für 12 Monate gespeichert.

Attention:

After an interruption of the voltage supply (e.g. due to a power failure), the time and date settings are retained for 4 hours. All other settings like temperatures, operation mode etc. will be retained for 12 months.

Veuillez noter :

Après une interruption de l'alimentation électrique (par exemple, en raison d'une panne de courant), les réglages de l'heure et de la date sont conservés pendant 4 heures. Tous les autres paramètres tels que les températures, le mode de fonctionnement, etc. sont conservés pendant 12 mois.

MENÜSTRUKTUR MENUE STRUCTURE MENU STRUCTURE

Der Thermostat bietet drei Betriebsarten:

- 🖑 Temperatur Halten Modus;
- Programm Modus;

✤ — Frostschutz Modus.

Der Thermostat ermöglicht die Steuerung von Heizsystemen mithilfe von zwei Temperaturfühlern

Bodensensor und Raumsensor.

Es gibt drei grundlegende Steuerungsarten:

- ▲ Steuerung nur nach der Bodentemperatur;
- 슈 귟 Steuerung nach der Bodentemperatur mit Begrenzung durch die Raumtemperatur (beide Sensoren aktiviert).

The thermostat provides three basic operating modes:

- 🕭 Permanent temperature maintenance;
- 🕚 Program mode;
- ✤ Anti-freezing.

The thermostat enables to control heating systems by using two temperature sensors — floor sensor and air sensor.

There are three basic control modes:

 $\Delta \overline{\Psi}$ — by floor temperature with limitation by air temperature (both sensors activated).

Le thermostat offre trois modes de fonctionnement de base :

- 🕭 🗕 Mode maintenir la température ;
- Mode programme;
- 券 − Mode antigel.

Le thermostat permet de contrôler les systèmes de chauffage en utilisant deux capteurs de température — sonde de plancher et sonde d'air.

Il existe trois modes de contrôle de base :

- <u>
 <u>
 </u>
 <u>
 </u>
 <u>
 </u>
 par la température du sol uniquement ;
 </u>
- $\overline{\overline{\mathfrak{V}}}$ uniquement en fonction de la température de l'air ;
- Λ Ψ par la température du sol avec limitation par la température de l'air (les deux capteurs activés).

BETRIEBSMODUS EINSTELLEN SETTING THE OPERATING MODE DÉFINIR LE MODE DE FONCTIONNEMENT

Drücken Sie die Taste 💬, um die gewünschte Betriebsart einzustellen. Daraufhin erscheint die Displayhauptanzeige (im Temperatur Halten Modus -Abbildung 7a, im Frostschutz Modus - Abbildung 7b, im Programm Modus - Abbildung 7c). Das Symbol der aktuell eingestellten Betriebsart blinkt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten "+" und "-" die gewünschte Betriebsart aus und bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Taste 💬. Die Hauptanzeige erscheint im Display.

To set the operating mode required, press the 💬 button. At that, the main indication screen will appear (in the permanent temperature maintenance mode - Figure 7a, in the anti-freezing mode - Figure 7b, in the program mode - Figure 7C). The current mode icon will be flashing. Use the "+" and "-" buttons to select the desired operating mode and press 💬 to confirm the selection. The main indication screen of the device will be displayed.

Pour régler le mode de fonctionnement souhaité, appuyez sur le bouton 💬 . L'écran d'indication principal apparaîtra alors (en mode de maintien la température - figure 7a, en mode antigel - figure 7b, en mode programme - figure 7c). L'icône du mode en cours clignote. Utilisez les touches «+ » et « - » pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité et appuyez sur 💬 pour confirmer la sélection. L'écran d'indication principal de l'appareil sera affiché.



Abb. 7a / Fig. 7a / fig. 7a



Abb. 7b / Fig. 7b / fig. 7b



Abb. 7c / Fig. 7c / fig. 7c

Jr.

TEMPERATUR HALTEN MODUS PERMANENT TEMPERATURE MAINTENANCE MODE MODE MAINTENIR LA TEMPÉRATURE

In dieser Betriebsart (Abbildung 7a) hält der Thermostat eine zuvor eingestellte Wunschtemperatur dauernd aufrecht. Um die Haltetemperatur einzustellen, drücken Sie die Tasten "+" und "-". Die Temperaturanzeige beginnt zu blinken. Die Temperatur kann im Bereich von +5 °C … +45 °C eingestellt werden. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein und bestätigen Sie ihre Auswahl durch Drücken der Taste 💭.

This mode (Figure 7a) is used when there is a need to constantly maintain the set temperature. Set the temperature by pressing "+" and "-" buttons. The temperature display starts flashing. Temperature setting is possible in the range of +12 ... +45 °C. Set the desired temperature and press the $\left[\frac{100}{2000}\right]$ button to confirm.

Ce mode (figure 7a) est utilisé lorsqu'il est nécessaire de maintenir constamment la température réglée. Réglez la température en appuyant sur les boutons « + » et « - ». Lorsque vous le faites, la valeur de la température clignote. Le réglage de la température est possible dans la plage de +12 ... +45 °C. Réglez la température souhaitée et appuyez sur le bouton 🐨 pour confirmer.



FROSTSCHUTZ MODUS ANTI-FREEZING MODE MODE ANTIGEL

Im Frostschutzmodus (Abbildung 7b) senkt der Thermostat die Temperatur in beheizten Räumen ab und hält diese über dem Gefrierpunkt, um ein Einfrieren (z.B. von Leitungen) zu verhindern und um Energie zu sparen. Dieser Modus kann verwendet werden, wenn ein Raum für längere Zeit nicht benutzt wird und daher eine dauerhafte Komfortbeheizung des Raumes nicht erforderlich ist, z.B. bei längerer Abwesenheit. In diesem Modus wird die Haltetemperatur auf eine Frostschutztemperatur abgesenkt.

Der Frostschutzmodus ist vergleichbar mit dem "Temperatur Halten" Modus. Einzig der Temperatureinstellbereich +5 ... +12 °C unterscheidet sich von dem im "Temperatur Halten" Modus.

The thermostat in the "Anti-freezing" mode (Figure 7b) can reduce the temperature in heated rooms for a long time to a level that prevents freezing, thereby saving electric energy. This mode can be used when there is no need for permanent comfortable heating of the room, for example, during the absence of the owners of the house.

In this mode, the maintenance temperature is reduced to the "anti-freezing" temperature.

The "Anti-freezing" mode is similar to the "Permanent temperature maintenance" mode, only the temperature can be set in the range of +5 ... +12 °C.

Le thermostat en mode « Antigel » (figure 7b) peut réduire la température dans les pièces chauffées pendant une longue période à un niveau qui empêche le gel, ce qui permet d'économiser de l'énergie électrique. Ce mode peut être utilisé lorsqu'il n'est pas nécessaire de chauffer la pièce de manière permanente et confortable, par exemple en l'absence des propriétaires de la maison.

Dans ce mode, la température d'entretien est réduite à la température « antigel ».

Le mode « Antigel » est similaire au mode « Maintenir la température », seule la température peut être réglée dans la plage de +5 ... +12 °C.



PROGRAMM MODUS PROGRAM MODE MODE PROGRAMME

Dieser Modus (Abbildung 7c) trägt wirksam zu einem energiesparenden Betrieb der Fußbodenheizung bei, indem der Thermostat die Heizung in Abhängigkeit von Uhrzeit und Wochentag auf die eingestellten Temperaturen regelt und die Heizung auch nur zu den gewünschten Tageszeiten eingeschaltet ist. Im Programm Modus arbeitet das Thermostat ereignisgesteuert, d.h. es können für jeden Wochentag vier Ereignisse programmiert werden, deren Uhrzeit Sie in Schritten von 10 Minuten einstellen können. In Abhängigkeit von Ereignis und Wochentag regelt der Thermostat die Heizung automatisch auf die eingestellte COMFORT und ECONOMY Temperatur. Die Temperatur ist einstellbar im Bereich +5 ... +45 °C.

- 😰 Aufwachen (Start der Comfort-Heizphase);
- Gehen (Start der Economy-Heizphase);
- Kommen (Start der Comfort-Heizphase);
- 🛈 Schlafengehen (Start der Economy-Heizphase).

Die Ereignisse "Aufwachen" und "Kommen" sind der COMFORT Temperatur zugeordnet, die Ereignisse "Gehen" und "Schlafengehen" sind der ECONOMY Temperatur zugeordnet.

Halten Sie zum Programmieren des Thermostats die 🐺 Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die ECONOMY Temperaturanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie mit Hilfe der Tasten "+" und "-" die ECONOMY Temperatur ein (wird durch den "Mond" (am rechten Rand des Displays symbolisiert) und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste "). Daraufhin beginnt die COMFORT Temperaturanzeige zu blinken. Stellen Sie mit Hilfe der Tasten "+" und "-" die ECONOMY Temperatur ein (wird durch den "Mond" (am rechten Rand des Displays symbolisiert) und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste "). Daraufhin beginnt die COMFORT Temperaturanzeige zu blinken. Stellen Sie mit Hilfe der Tasten "+" und "-" die COMFORT Temperature in (wird durch die "Sonne") am rechten Rand des Displays symbolisiert) und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste []. Drücken Sie anschließend die []] Taste so oft, bis Sie zum ersten "Aufwachen" Ereignis gelangen und stellen Sie die Uhrzeit für jeden Wochentag mit Hilfe der Tasten "+" und "-" ein. Bestätigen Sie die Auswahl jeweils mit der Taste []. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Taste [].

Der Thermostat besitzt eine **Selbstlernfunktion**. Der Thermostat berechnet aufgrund bisheriger Heizgewohnheiten und durch Analyse der Temperaturmesswerte von Boden-, Raum- bzw. Boden- und Raumsensor automatisch die erforderliche Einschaltzeit (Vorheizzeit), damit rechtzeitig zur programmierten Uhrzeit die eingestellte Temperatur erreicht werden kann. Die Selbstlernfunktion kann deaktiviert werden (siehe Seite 16, 17).

This mode (Figure 7c) is an effective means of saving electric energy in the case when there is no need for permanent heating, and heating is switched ON only during certain periods of the day.

The program mode is event-driven, i.e. the thermostat operates with four events per each day of the week, the time of which you can set with an accuracy of 10 minutes. Depending on the event and day of the week the thermostat automatically controls the heating according to the set COMFORT and ECONOMY temperature. The temperature can be set in the range from +5 ... +45 °C.

- ☆ Waking up (comfort heating start);
- → − Leaving home (economy heating start);
- ✓ Coming home (comfort heating start);
- (Going to sleep (economy heating start).

The events "Waking up" and "Coming home" are related to the COMFORT temperature, the events "Leaving home" and "Going to sleep" are related to the ECONOMY temperature.

To program the thermostat, press and hold the 🖶 button for 3 seconds. The ECONOMY temperature display starts flashing. Set the ECONOMY temperature using the "+" and "-" buttons (symbolized by the "moon" 🕻 on the right of the display) and confirm your selection with the 🗒 button. After that, the COMFORT temperature display starts flashing. Use the "+" and "-" buttons to set the COMFORT temperature (symbolized by the "sun" \downarrow on the right of the display) and confirm your selection with the \square button. Then press the \square we until you get to the first "Waking up" event and set the time for each event for each weekday using the "+" and "-" button. Confirm

your selection with the 🐺 button. To leave the menu, press the 🗮 key.

The thermostat uses self-learning mode. By analyzing the temperature of the floor, the air, or both temperatures at the same time, the MCS 350 calculates the system's switching ON time to reach the desired comfort temperature at the time you set. The self-learning mode can be disabled (see page 16, 17).

Ce mode (figure 7c) est un moven efficace d'économiser l'énergie électrique dans le cas où il n'y a pas besoin de chauffage permanent, et où le chauffage n'est allumé que pendant certaines périodes de la journée.

Le mode de programmation est événementiel, c'est-à-dire que le thermostat fonctionne avec quatre événements par jour de la semaine, dont vous pouvez régler l'heure avec une précision de 10 minutes. En fonction de l'événement et du jour de la semaine, le thermostat contrôle automatiquement le chauffage en fonction de la température CONFORT et ÉCONOMIE réglée. La température peut être réglée dans la plage de +5 ... +45 °C.

1 — Réveil (démarrage du chauffage de confort);

(→) — Partir (démarrage du chauffage économique);

- (→) Retour (démarrage du chauffage confort);
- (← Coucher (démarrage du chauffage économique).

Les événements « Réveil » et « Retour » sont liés à la température CONFORT, les événements « Partir » et « Coucher » sont liés à la température ÉCONOMIE

Pour programmer le thermostat, appuyez sur la touche 🔠 et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. L'affichage de la température ÉCONOMIE commence à clignoter. Réglez la température ECONOMIE à l'aide des boutons « + » et « - » (symbolisés par la « lune » 🌾 à droite de l'écran) et confirmez votre sélection avec le bouton 🖳 Ensuite, l'affichage de la température CONFORT se met à clignoter. Utilisez les boutons « + » et « - » pour régler la température CONFORT (symbolisée par le « soleil » 🎇 à droite de l'écran) et confirmez votre sélection avec le bouton 💬 Appuyez ensuite sur la touche 😇 jusqu'à ce que vous arriviez au premier événement « Réveil » et réglez l'heure de chaque événement pour chaque jour de la semaine à l'aide des touches « + » et « - ». Confirmez votre sélection avec la touche 👾. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche 👯

Le thermostat utilise un mode d'auto-apprentissage. En analysant la température du sol, de l'air ou des deux températures en même temps, le MCS 350 calcule le temps de mise en marche du système pour atteindre la température de confort souhaitée à l'heure que vous avez définie. Le mode d'autoapprentissage peut être désactivé (voir page 16, 17).

Ritte heachten.

In der "Tuya Smart" App kann die Temperatur für jedes Ereignis (Aufwachen, Gehen, Kommen, Schlafengehen) für jeden Wochentag individuell programmiert werden. Die dazugehörigen Uhrzeiten können außerdem minutengenau eingestellt werden.

Please note:

In the "Tuya Smart" app, the temperature for each event (Waking up, Leaving home, Coming home, Going to sleep) can be programmed individually for each day of the week. The time can be set split to the minute.

Veuillez noter :

Dans l'application « Tuya Smart », la température pour chaque événement (Réveil, Partir, Retour, Coucher) peut être programmée individuellement pour chaque jour de la semaine. Les heures associées peuvent également être réglées à la minute près.

FENSTER-OFFEN-ERKENNUNG MODUS **OPEN WINDOW DETECTION MODE MODE DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE**

Der Thermostat bietet eine Funktion zur Erkennung offener Fenster. In den Werkseinstellungen des Geräts ist dieser Modus deaktiviert. Sie können diese Funktion nur über die Tuya Smart App aktivieren. Der Thermostat überwacht permanent die Raumtemperatur. Dies ist auch dann der Fall, wenn nur der Bodentemperatursensor aktiviert ist. Wenn die Raumtemperatur innerhalb von 5 Minuten um mehr als 3 Grad gesunken ist, schaltet der Thermostat die Heizung für 30 Minuten aus (Abbildung 8). Nach dieser Zeit wird die Heizungssteuerung im voreingestellten Modus fortgesetzt.

The thermostat provides the "Open window detection" mode. In the factory settings of the device, this mode is disabled. You can enable this feature only via the Tuya Smart App. The thermostat permanently monitors the air temperature in the room. This happens even if the control is based on the floor sensor only. If the room temperature has dropped by more than 3 degrees within 5 minutes, the thermostat forcibly turns OFF the heating for 30 minutes (Figure 8). After this time, heating control continues in the preset mode.

Le thermostat offre le mode « Détection de fenêtre ouverte ». Dans les réglages d'usine de l'appareil, ce mode est désactivé. Vous ne pouvez activer cette fonction qu'à partir de l'application Tuva Smart. Le thermostat surveille en permanence la température de l'air dans la pièce. Cela se produit même si le contrôle est basé uniquement sur le capteur de plancher. Si la température ambiante a chuté de plus de 3 degrés en 5 minutes, le thermostat éteint de force le chauffage pendant 30 minutes (figure 8). Après ce temps, le contrôle du chauffage se poursuit dans le mode préréglé.



Abb. 8 / Fig. 8 / fig. 8

UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN TIME AND DATE SETTING **FIXATION DE L'HEURE ET DE LA DATE**

Drücken Sie die 🗮 Taste und halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrückt. Der Thermostat wechselt zum Hauptmenü. Drücken Sie 2x die Taste 拱 , um in die Einstellungen von Uhrzeit und Datum zu gelangen. Die Uhrzeit beginnt zu blinken (Abbildung 9a). Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein und bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken der Taste 💬. Der Datumswert beginnt zu blinken (Abbildung 9b).

Wählen Sie den aktuellen Tag. Monat und Jahr mit den Tasten "+" und "-" aus. Der Wochentag wird automatisch eingestellt.

Press the 🖫 button and hold it for 3 seconds. The thermostat will then go to the main menu. Press the 😇 button 2 times to go to the section for the time and date setting. The time value will start flashing (Figure 9a).

Set the required time and press 🚎. The date value will start flashing (Figure 9b). Select the current day, month, and year using the "+" and "-" buttons. The day of the week will be set automatically.

Appuyez sur le bouton 👯 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le thermostat passe alors au menu principal. Appuyez deux fois sur le bouton 🔛 pour accéder à la section de réglage de l'heure et de la date. La valeur de l'heure clignotera à ce moment (figure 9a).

Réglez le temps requis et appuyez sur 😇 La valeur de la date commence à clignoter (figure 9b). Sélectionnez le jour, le mois et l'année en cours à l'aide des boutons « + » et « - ». Le jour de la semaine sera automatiquement défini.



Bitte beachten:

Die Einstellung von Datum und Uhrzeit muss direkt am Thermostat vorgenommen werden und ist nicht über die "Tuya Smart" App möglich.

Please note:

The date and time must be set directly on the thermostat and cannot be set via the "Tuya Smart" app.

Veuillez noter :

Le réglage de la date et de l'heure doit être effectué directement sur le thermostat car cela n'est pas possible via l'application « Tuya Smart ».

SELBSTLERNFUNKTION SELF-LEARNING MODE **MODE AUTO-APPRENTISSAGE**

Im Programmbetrieb kann der Thermostat durch Analyse der bisherigen Heizcharakteristiken für den betreffenden Raum automatisch die erforderliche Einschaltzeit (Vorheizzeit) berechnen, damit rechtzeitig zur programmierten Uhrzeit die eingestellte Temperatur erreicht werden kann. Die Selbstlernfunktion kann deaktiviert werden (siehe Abschnitt "Sensorauswahl"). In diesem Fall schaltet der Thermostat die Heizung genau zu der von Ihnen eingestellten Uhrzeit ein.

When operating in program mode, the thermostat has the ability to study the temperature characteristics of the room, turn ON the heating in advance and reach the temperature set by you exactly at the specified time. The self-learning mode can be disabled (see section "Control mode setting"). In this case, the thermostat will turn ON the comfort heating exactly at the time you set.

Lorsqu'il fonctionne en mode programme, le thermostat a la possibilité d'étudier les caractéristiques de température de la pièce, d'allumer le chauffage à l'avance et d'atteindre la température que vous avez définie exactement au moment spécifié. Le mode d'auto-apprentissage peut être désactivé (voir la section « Sélection du mode de contrôle »). Dans ce cas, le thermostat activera le chauffage de confort exactement à l'heure que vous aurez réglée.

SENSORAUSWAHL (STEUERUNGSART EINSTELLEN) **CONTROL MODE SETTING** SÉLECTION DU MODE DE CONTRÔLE

Um die Sensoren auszuwählen, rufen Sie zunächst das entsprechende Menü auf (Abbildung 10), Drücken Sie dazu zunächst die 🖽 Taste und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt. Drücken Sie anschließend 8x die Taste 🔤 Die entsprechenden Symbole beginnen zu blinken.

To select the control mode, press and hold the 🔠 button for 3 seconds. You will be taken to the control mode setup window (Figure 10). Then press the 😇 button 8 times. The mode icons will flash.

Pour sélectionner le mode de contrôle, appuyez sur la touche 🔚 pendant 3 secondes. La fenêtre de configuration du mode de contrôle s'ouvre (figure 10). Appuyez ensuite 8 fois sur le bouton 🛄. Les icônes du mode clignotent.



Verwenden Sie die Taste "+", um den gewünschten Sensor zu aktivieren. Das Symbol des/der aktivierten Sensors/Sensoren blinkt. Das Symbol des inaktiven Sensors erscheint nicht auf dem Display. Mit Hilfe der Taste "-" kann die Selbstlernfunktion 🕁 aktiviert/deaktiviert werden.

Die Sensorauswahl erfolgt mit Hilfe der Taste "+".

- Steuerung nur nach der Bodentemperatur; ₽
- Ŷ - Steuerung nur nach der Raumtemperatur;

- Steuerung nach der Bodentemperatur mit Begrenzung durch die Raumtemperatur (beide Sensoren aktiviert). ় কি

Nachdem Sie die Sensorauswahl abgeschlossen haben, bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste 🚎.

Wenn Sie beide Sensoren ausgewählt haben, gelangen Sie zur Einstellung der maximalen Raumtemperatur (Abbildung 11). Stellen Sie die maximale Raumtemperatur mit Hilfe der Tasten "+" und "-" ein und drücken Sie anschließend die Taste 😇 zur Bestätigung. Wenn Sie das Menü zuvor verlassen haben, gelangen Sie in die Einstellung zurück, indem Sie zunächst die 🕮 Taste drücken und für 3 Sekunden gedrückt halten. Drücken Sie anschließend 9x die Taste 🚎. Die Temperaturanzeige beginnt zu blinken.

Der Thermostat schaltet die Heizung aus, wenn die eingestellte maximale Raumtemperatur (Begrenzungstemperatur) erreicht wird.

Use the "+" button to set the desired control mode. At the same time, the active icon will flash. Inactive will not light up. The "-" button enables/disables self-learning mode 😚 .

The "+" button changes the control mode.

- ⚠ by floor temperature only;

 $\oint \overline{\Psi}$ — by floor temperature with limitation by air temperature (both sensors activated).

After selecting the required control mode, fix it by pressing the 🐺 button.

If you set the control mode using both sensors, you will be taken to the air temperature limit window (Figure 11). It is necessary to set the maximum air temperature using the "+" and "." buttons and press 💬. If you have previously left the menu, you can return to the setting by first pressing the 🗒 button and holding for 3 seconds. Then press the 💬 button 9 times. The temperature display starts flashing.

The thermostat controls the air temperature and turns OFF the heating if the set maximum value (limiting temperature) is exceeded.

Utilisez le bouton « + » pour régler le mode de contrôle souhaité. En même temps, l'icône active clignote. L'icône inactive ne s'allumera pas. Le bouton « - » active/désactive le mode d'auto-apprentissage 🔂.

Le bouton « + » permet de changer le mode de contrôle.

- par la température de l'air uniquement ; Ŧ

☆ उ – par la température du sol avec limitation par la température de l'air (les deux capteurs activés).

Après avoir sélectionné le mode de contrôle requis, fixez-le en appuvant sur le bouton 🐺

Si vous réglez le mode de contrôle à l'aide des deux capteurs, vous serez amené à la fenêtre de limite de température de l'air (figure 11). Il est nécessaire de régler la température maximale de l'air à l'aide des boutons « + » et « - » et d'appuyer sur 🖳 Si vous avez déjà quitté le menu, vous pouvez revenir au réglage en appuyant d'abord sur le bouton 🖽 et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes. Appuyez ensuite 9 fois sur le bouton 😇 l. L'affichage de la température commence à clignoter.

Le thermostat contrôle la température de l'air et éteint le chauffage si la valeur maximale fixée (température limite) est dépassée.

RAUMFÜHLERKALIBRIERUNG AIR TEMPERATURE READINGS CORRECTION CORRECTION DES RELEVÉS DE TEMPÉRATURE DE L'AIR

Die vom Raumsensor gemessene Temperatur kann von der tatsächlichen Raumtemperatur abweichen, da der Raumsensor fest im Inneren des Gerätes verbaut ist. Die natürliche Eigenerwärmung des Gerätes bei seinem normalen Betrieb kann die Temperaturmessung ebenso beeinflussen wie die Positionierung des Thermostats, etwa in der Nähe von anderen Wärmequellen, Fenstern, Türen usw. Zum Ausgleich solcher Messdifferenzen kann eine Raumfühlerkalibrierung wie folgt vorgenommen werden.

Drücken Sie die 📳 Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie anschließend 10x die Taste 😇. Der Thermostat wechselt in das Menü zur Einstellung des Korrekturwertes für die Messung der Raumtemperatur (Abbildung 12).

Stellen Sie den Korrekturwert für die Messung der Raumtemperatur mit den Tasten "+" und "-" ein und bestätigen Sie die Auswahl mit der 逆 Taste. Der Korrekturwert ist einstellbar im Bereich von -9 ... +9 °C.

The temperature measured by the room sensor may deviate from the actual room temperature due to the fact that the sensor is installed inside the device housing. Therefore, the slight self-heating of the thermostat during its normal operation can affect the temperature measurement, just like its location such as near to other heat sources, windows, doors, etc. In order to compensate such a possible deviation, the room sensor can be calibrated as follows. Press the 🔛 button and hold it for 3 seconds. Then press the 💬 button 10 times. In this case, the thermostat will go into the mode of adjusting the air temperature readings (Figure 12).

Set the correction value for the air temperature sensor readings using the "+" and "-" buttons and fix the selection by pressing 💭. Air temperature correction setting is possible in the range of -9 ... +9 °C.

La température mesurée par la sonde d'ambiance peut s'écarter de la température réelle de la pièce car la sonde d'ambiance est installée de façon permanente à l'intérieur de l'appareil. L'auto-échauffement naturel de l'appareil pendant son fonctionnement normal peut affecter la mesure de la température, tout comme le positionnement du thermostat, par exemple à proximité d'autres sources de chaleur, de fenêtres, de portes, etc. Pour compenser ces différences de mesure, un étalonnage du capteur d'ambiance peut être effectué comme suit.

Appuyez sur le bouton 🗮 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Ensuite, appuyez sur le bouton 💮 10 fois. Dans ce cas, le thermostat se met en mode de réglage des relevés de température de l'air (figure 12).

Réglez la valeur de correction pour les relevés du capteur de température de l'air en utilisant les boutons « + » et « - ». Fixez la sélection en appuyant sur 逆 . La valeur de correction peut être réglée dans la plage de -9 ... +9 °C.



Abb. 12 / Fig. 12 / fig. 12

BODENSENSOR ANDERER HERSTELLER AUSWÄHLEN SELECTING FLOOR SENSORS FROM OTHER MANUFACTURERS SÉLECTION DE CAPTEURS DE SOL D'AUTRES FABRICANTS

Drücken Sie die 🔃 Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Sie gelangen in das Hauptmenü. Drücken Sie 7x die Taste 💬, bis Sie in die Einstellungen für den Bodentemperatursensor gelangen (Abbildung 13). Wählen Sie mit den Tasten "+" und "-" den Nennwiderstand des verwendeten Bodentemperaturfühlers aus. Die Information, welche Bodentemperaturfühler vom Thermostat unterstützt werden, entnehmen Sie bitte den "Technischen Daten". Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste [$\overline{\bigtriangledown}$].

Press and hold the $\frac{100}{1000}$ button for 3 seconds. You will be taken to the control mode setting window. Press the $\frac{1000}{1000}$ button 7 times until you get to the menu for setting the floor temperature sensor resistance rating (Figure 13). Using the "+" and "-" buttons, set the required floor temperature sensor rating. Sensors from other manufacturers that can be used with the thermostat can be found in the "Technical Data" section. Press $\frac{1000}{1000}$ for confirmation.

Appuyez sur le bouton 🗄 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Vous accédez alors à la fenêtre de réglage du mode de contrôle. Appuyez sur le bouton 💬 7 fois jusqu'à ce que vous arriviez au menu de réglage de la résistance du capteur de température du sol (figure 13). À l'aide des boutons « + » et « - », réglez la valeur de résistance du capteur de température du sol (figure 13). À l'aide des boutons te monte de seconder du plancher. Les capteurs d'autres fabricants qui peuvent être utilisés avec le thermostat se trouvent dans la section « Données techniques ». Appuyez sur [⇔ pour confirmer.



Abb. 13 / Fig. 13 / fig. 13

SELBSTDIAGNOSE SELF-DIAGNOSTICS AUTO-DIAGNOSTIC

Der Thermostat überwacht kontinuierlich den Betrieb des Heizsystems. Wenn die eingestellte Temperatur innerhalb von 4 Stunden nicht erreicht werden konnte erscheint die Fehlermeldung (!) auf dem Display (Abbildung 14).

Wenn die Bodentemperatur unter +5 °C fällt oder über +45 °C steigt, werden die entsprechenden Fehlermeldungen "LO °C" oder "HI °C" auf dem Display angezeigt (Abbildung 15a, 15b).

The thermostat continuously monitors the operation of the heating system. If the heating system cannot warm up the surface to the set temperature within 4 hours, the corresponding information appears on the display (1) (Figure 14). If the floor temperature drops below +5 °C, or rises above +45 °C, information about this appears on the display by symbols "LO °C" oder "HI °C" (Figure 15a, 15b).

Le thermostat surveille en permanence le fonctionnement du système de chauffage. Si le système de chauffage ne peut pas réchauffer la surface à la température réglée dans les 4 heures, l'information correspondante apparaît sur l'écran 🚺 (figure 14). Si la température au sol descend en dessous de +5 °C, ou monte au-dessus de +45 °C, les messages d'erreur correspondants « LO ° C » ou « HI ° C » sont affichés à l'écran (figure 15a, 15b).



Abb. 14 / Fig. 14 / fig. 14



Abb. 15a / Fig. 15a / fig. 15a



Abb. 15b / Fig. 15b / fig. 15b

FUNKTIONSPRÜFUNG BODENTEMPERATURFÜHLER FLOOR TEMPERATURE SENSOR OPERABILITY CHECK VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU SOL

Der Thermostat überwacht kontinuierlich den Betrieb des Bodentemperaturfühlers. Im Falle eines Ausfalls (Fühler getrennt, defekt oder kurzgeschlossen) wird auf dem Display eine Fehlermeldung angezeigt (Abbildung 16, 17).

In diesem Fall müssen Sie sich an Ihren Händler/Installateur wenden, um den Temperatursensor reparieren oder auszutauschen zu lassen.

The thermostat continuously monitors the operation of the temperature sensor. In the event of its failure (breakage or short circuit of the installation wires), the display will show information about the malfunction (Figure 16, 17).

In this case you need to contact your dealer/installer to repair or replace the temperature sensor.

Le thermostat surveille en permanence le fonctionnement du capteur de température. En cas de défaillance de celui-ci (rupture ou court-circuit des fils de l'installation), l'écran affiche des informations sur le dysfonctionnement (figures 16, 17).

Dans ce cas, vous devez contacter votre concessionnaire/installateur pour réparer ou remplacer la sonde de température.



ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN FACTORY SETTINGS RESET RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE

Der Thermostat kann auf die Werkseinstellungen zurückgessetzt werden. Drücken Sie dazu gleichzeitig die Tasten "+" und "-" solange, bis das Gerät ausgeschaltet ist. Schalten Sie das Thermostat danach wieder ein. In den Werkseinstellung sind folgende Ereigniszeiten und -temperaturen voreingestellt:

The thermostat provides the ability to return to factory settings. To do this, in operating mode, press and hold the "+" and "-" buttons until the device is turned OFF. After that, just turn ON the thermostat. By default, the following event times and corresponding maintenance temperatures by weekdays are preset:

Le thermostat offre la possibilité de revenir aux réglages d'usine. Pour ce faire, en mode de fonctionnement, appuyez sur les boutons « + » et « - » et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que l'appareil soit éteint. Après cela, il suffit d'allumer le thermostat. Par défaut, les heures d'événement suivantes et les températures de maintenance correspondantes par jour de la semaine sont préréglées :

Ereignis Event Évènement Tag Day Jour		Ô	X	<u>í</u>	Ê
Montag bis Freitag Monday to Friday Du lundi au vendredi	Temperaturprofil Temperature profile Profile de température	₹ ^{₩4} 28 °C	⊄ 12 ℃	₹we 28 °C	《 12 ℃
	Zeit Time Temps	7:00	8:00	19:00	22:00
Samstag & Sonntag Saturday & Sunday Samedi & dimanche	Temperaturprofil Temperature profile Profile de température	₹ <mark>₩</mark> ₩ 28 °C	⊄ 12 ℃	₹ <mark>₩</mark> ₩ 28 °C	《 12 ℃
	Zeit Time Temps	7:00	8:00	19:00	22:00

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES

Versorgungspannung	Supply voltage	Tension d'alimentation	230 VAC, 50 Hz
Maximaler Schaltstrom	Maximum load current	Courant de charge maximum	16 A
Stromverbrauch	Power consumption	Consommation électrique	0.45 W
Gewicht	Weight	Poids	150 g
Abmessungen	Dimensions	Dimensions	90x90x41 mm
IP Schutzklasse	IP rate	Indice de protection IP	IP21
Geräteschutzklasse	Protection class	Classe de protection	Ш
Bodentemperatursensor, TST02 (im Lieferumfang enthalten)	Floor temperature sensor, TST02 (included in the scope of delivery)	Capteur de temperature du sol, TST02 (inclus dans livraison)	NTC 6.8 k□ (Teploluxe)
Länge Anschlussleitung Sensor	Sensor installation wire length	Longueur du fil d'installation du capteur	2 m
Zul. Umgebungstemperaturbereich	Perm. ambient air temp. range	Température de l'air ambiant admiss.	+5+40 °C
Max. zul. relative Luftfeuchtigkeit	Permissible relative air humidity	Humidité relative de l'air admissible	80%
Temperatureinstellbereich	Temperature setting range	Plage de réglage de la température	+5+45 °C
Unterstützte WLAN-Netzwerk- standards	Wi-Fi network standards supported	Les normes du réseau WiFi supportées	IEEE 802.11. b/g/n 2.4 GHz
Unterstützte Bodentemperatur- fühler anderer Hersteller	Other manufacturers floor temperature sensors supported	Capteurs de température du sol d'autres fabricants supportées	Teploluxe 6.8 kOhm AuBe 10 kOhm Warmup 12 kOhm Devi 15 kOhm Eherle 33 kOhm

Ensto 47 kOhm

20

BEANSTANDUNGEN CLAIMS RÉCLAMATIONS

Im Reklamationsfall wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

Um eine erfolgreiche Retourenbearbeitung zu gewährleisten ist es notwendig, den Sensor zusammen mit dem Thermostat zurück zu senden.

In case of a claim during the warranty period please contact the seller. The sensor will need to be sent together with the thermostat for processing a claim.

En cas de réclamation, veuillez vous adresser au vendeur.

Pour garantir un traitement efficace du retour, il est nécessaire de renvoyer le capteur avec le thermostat.

GARANTIE WARRANTY GARANTIE

Der Hersteller garantiert die Übereinstimmung des Thermostats mit der Konstruktionsbeschreibung unter der Annahme der Beachtung der Montage- und Betriebsanleitung.

Garantiezeitraum - 2 Jahre ab Kaufdatum.

Tritt innerhalb des Garantiezeitraums ein Mangel auf, des auf eine fehlerhafte Herstellung zurück zu führen ist, so hat der Kunde das Recht auf Nacherfüllung. Schäden aufgrund unsachgemäßer Handhabung, Beschädigung durch Fremdverschulden, falscher Installation (nicht der Anleitung folgend) oder deren Folgeschäden, sind von der Garantie ausgenommen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Garantieleistungen werden nur gegen Vorlage des Kaufbelegs erbracht.

The manufacturer guarantees the conformity of the thermostat with the design description, assuming compliance with the assembly and operating instructions.

Warranty period - 2 years from date of purchase.

In case of a failure during guarantee period caused by a manufacturing defect, the customer has the right to supplementary performance. The warranty does not cover any damages due to inadequate handling, damages through a third party, wrong installation (not following the manual) or its consequential damages. Please keep your receipt.

For any warranty claims you have to show your sales receipt.

Le fabricant garantie la conformité du thermostate à la description du dessin, en assumant le respect des instructions de montage et de fonctionnement. Période de garantie - 2 ans à partir de la date d'achat.

En cas de panne lors de la période de garantie causée par à un défaut de fabrication, le client a le droit à une performance supplémentaire. La garantie ne couvre aucun dommage dû à une manipulation inappropriée, les dommages effectués par des tiers, une mauvaise installation (non conforme au manuel) ou ses dommages consécutifs. Veuillez conserver votre ticket.

Pour toute réclamation sous garantie, vous devrez montrer votre ticket de caisse.

GARANTIESCHEIN GUARANTEE CARD CERTIFICAT DE GARANTIE

Ausgefülltes Prüfprotokoll ist Grundlage für Garantieanspruch.

Completed test protocol is necessary for warranty claims.

Le protocole de test rempli est nécessaire pour les réclamations sous garantie.

Name / Name / Nom	E-Mail / e-mail / E-mail
Straße / Street / Rue	Installateuer / Installer / Installateur
Postleitzahl, Stadt / Postal Code, City / Code postal, ville	_
Land / Country / Pays	Unterschrift / Signature / Signature
Tel / Tel / Tél	—
Kaufdatum / Purchase date / Date d'achat	The thermostat MCS 350 Tuya has passed all the tests.
Installationsdatum / Installation date / Date d'installation	Le thermostat MCS 350 Tuya a répondu aux exigences de tous les tests requis.

Erste Messung: Vor und nach Verlegung der Heizmatte. First measurement: Before and after installation of the heating mat. Première mesure : Avant et après la pose de la natte chauffante.

Der Sensor kann während der Installation der Heizmatte wieder durch das Wellrohr (Ø 16mm) herausgenommen werden.

The sensor can be removed through the corrugated tube (Ø 16mm) during installation of the heating mat.

Le capteur peut être retiré du tube ondulé (Ø 16mm) pendant l'installation.

Zweite Messung: Vor und nach Verlegung des Bodenbelags.

Second measurement: Before and after installation of the flooring.

Deuxième mesure : Avant et après la pose du revêtement de sol.



Der Sensor kann vor der Verlegung des Fußbodens wieder durch das Wellrohr (Ø 16mm) herausgenommen werden.

The sensor can be removed through the corrugated tube (Ø 16mm) before installation of the flooring .

Le capteur peut être retiré du tube ondulé (Ø 16mm) pour effectuer le revêtement du sol.

Sensor (TST02, NTC 6.8 kOhm) Sensor (TST02, NTC 6.8 kOhm) Capteur de sol (TST02, NTC 6.8 kOhm)						
Temperatur [°C]	Widerstand [k]	Temperatur [°C]	Widerstand [k]			
Temperature [°C]	Resistance [k]	Temperature [°C]	Resistance [k:]			
Température [°C]	Résistance [k□]	Température [°C]	Résistance [k□]			
10	13,11 - 13,92	21	7,92 - 8,40			
11	12,56 -13,34	22	7,59 - 8,06			
12	12,01 - 12,75	23	7,27 - 7,72			
13	11,46 - 12,17	24	6,95 - 7,38			
14	10,91 - 11,59	25	6,60 - 7,00			
15	10,35 - 11,00	26	6,34 - 6,73			
16	9,93 - 10,54	27	6,08 - 6,46			
17	9,51 - 10,09	28	5,83 - 6,19			
18	9,08 - 9,64	29	5,57 - 5,92			
19	8,66 - 9,19	30	5,32 - 5,64			
20	8,24 - 8,75	31	5,11 - 5,43			

MCS 350 MENÜNAVIGATION MCS 350 MENU NAVIGATION MCS 350 NAVIGATION MENU



Sensorauswahl, Selbstlernfunktion aktivieren/deaktivieren

Selecting the control mode, Self-learning mode ON/OFF

3

Sélection du mode de contrôle Mode d'auto-apprentissage ON/OFF

Setting the limitation by air Correcting the air temperature readings temperature Fixation de la limite par la Correction des relevés de température de l'air température de l'air Taste "Bestätigen" drücken Taste "Bestätigen" drücker Pressing "Ready" button С Pressing "Ready" button Appuyer sur le bouton « Confirmer » Appuyer sur le bouton « Confirmer » ጉሰ म (I) + Einstellen der Uhrzeit für Einstellen der Uhrzeit für Einstellen der Uhrzeit für das 1. Ereignis (Beginn der das 2. Ereignis (Ende der das 3. Ereignis (Beginn der 1. Comfort-Heizphase) für 1. Comfort-Heizphase) für 2. Comfort-Heizphase) für einen Werktag einen Werktag einen Werktag Setting the first event time Setting the second event Setting the third event time (start of the 2nd comfort (start of the 1st comfort time (end of the 1st comfort period) for a working day period) for a working day period) for a working day Fixation de l'heure du Fixation de la deuxième heure Fixation de la troisième heure premier événement (début de l'événement (fin de la de l'événement (début de la de la 1ère période de confort) première période de confort) deuxième période de confort) pour un jour ouvrable pour un jour ouvrable pour un jour ouvrable Taste "Bestätigen" drücken Taste "Bestätigen" drücken Pressing "Ready" button Ĉ Pressing "Ready" button $rac{1}{2}$ \mathcal{T} Appuyer sur le bouton « Confirmer » Appuyer sur le bouton « Confirmer » ি חח:רח N9: IN חחיר +++ (I) **†**∔† (I) 4 +

Finstellbar in 10-Minuten-Schritten

Step of changing 10 minutes

Etape de changement 10 minutes

Maximale Raumtemperatur

einstellen

Finstellbar in 10-Minuten-Schritten Step of changing 10 minutes

(h)

Ĉ

tit

ම

+

Raumfühler kalibrieren

†∔†

(I)

Taste Bestätigen drücken

Pressing "Ready" button

Appuyer sur le

bouton « Confirmer »

Taste "Bestätigen" drücken

Pressing "Ready" button

Appuver sur le

« Confirmer »

5

4

Etape de changement 10 minutes

Einstellen der Uhrzeit für das 4. Ereignis (Ende der 2. Comfort-Heizphase) für einen Werktag

Finstellbar in 10-Minuten-Schritten

Step of changing 10 minutes

Etape de changement 10 minutes

 \mathcal{T}

4

Setting the fourth event time (end of the 2nd comfort period) for a working day

Fixation de l'heure du quatrième événement (fin de la deuxième période de confort) pour un jour ouvrable



Einstellbar in 10-Minuten-Schritten Step of changing 10 minutes Etape de changement 10 minutes



Programmieren Sie in gleicher Weise die Uhrzeiten für die übrigen Wochentage bis einschließlich Freitag. Nachdem das vierte Ereignis für Freitag programmiert wurde erscheint das Symbol "6" am oberen Rand des Displays.

Similarly, set the time of events for each day until Friday. After the fourth event has been programmed for Friday, the symbol "6" appears at the top of the display.

Programmez les heures pour le reste de la semaine jusqu'au vendredi inclus de la même manière. Une fois le quatrième événement programmé pour vendredi, le symbole « 6 » apparaît en haut de l'écran.



NAVIGATION TUYA SMART APP REGISTRIERUNG NAVIGATION TUYA SMART APP REGISTRATION NAVIGATION D'ENREGISTREMENT DE L'APPLI TUYA SMART



APP-NAVIGATION ZUM MANUELLEN HINZUFÜGEN EINES MCS 350 APP NAVIGATION FOR MANUALLY ADDING A MCS 350 NAVIGATION DANS L'APPLI POUR AJOUTER UN MCS 350 MANUELLEMENT



< 1	Manuell hinzut	fügen Autom	nati: 🔁
Großes Haushalts	-	Sonstiges	
Kleines Haushalts	(t.		
Küchengerä t	Anschluss (Wi-Fi)	Universalfernbedi enung	Universal- Fernbedienung
Tragbare Gesundhe	(1.		
Videoüberw achung	Anschluss	Sonstiges (Wi-Fi)	Sonstiges (Zigbee)
Gateway- Steuerung			
Reisen im Freien	Sonstiges (BLE+Wi-Fi)	Sonstiges (NB-IoT)	Sonstiges
Energy	Intelligenter		
Entertainm ent	Lautsprecher		
Industry & Agriculture			
Weitere			

Abk	elekom.de ᅙ	15:50	58 % 💻
	Wählen Si und geb	e das 2,4-Gł en Sie das Pa ein.	Hz-WLAN asswort
	Wenn Ihr WL stellen Sie es Rou	AN auf 5 GHz ein auf 2,4 GHz ein. Iter-Einstellmetho	igestellt ist, Allgemeine de
	× Wi-Fi	- 5Ghz	
	✓ Wi-Fi -	2.4Ghz	A 🗢 🚺
	(î:		4
	A Passw	ort	
		Weiter	

tuya



APP-NAVIGATION ZUM HINZUFÜGEN EINES MCS 350 ÜBER QR-CODE APP NAVIGATION FOR ADDING A MCS 350 USING QR-CODE NAVIGATION DANS L'APPLI POUR AJOUTER UN MCS 350 À L'AIDE D'UN CODE QR

Telekom.de 😨 15:22	31 % 🔳 +	at Telekom.de		5:50	58 % 💻 🕈	•II Telekom	.de 🗢 21:39	36 % (
	0 🕂	< Ma	nuell hinzuf	ügen Autom	ati: 🖂	<	Manuell hinzufügen	Automati:
		Großes Haushalts		Sonstiges		Elektrisch	Stec	kdose
		Kleines Haushalts	((-			Beleuchtur		
		Küchengerä t	Anschluss (Wi-Fi)	Universalfernbedi enung	Universal- Fernbedienung	Sic		0
		Tragbare Gesundhe	(:		(WI-FI+BLE)	Grc Hai	• کیل	2
Keine Geräte; bitte hinzu	fügen	Videoüberw achung	Anschluss	Sonstiges (Wi-Fi)	Sonstiges (Zigbee)	Kle Hai	11:33 03.04 	D
Gerät hinzufüger		Gateway- Steuerung				Küc t	Thermostat MC	S 350
		Reisen im Freien	Sonstiges (BLE+Wi-Fi)	Sonstiges (NB-IoT)	Sonstiges	Tra Ge:	Hinzufüger	
		Energy				Vid achu		
		Entertainm ent	Intelligenter Lautsprecher			Gateway- Steuerung	Steckerleiste	
		Industry & Agriculture				Reisen	(other)	
∱ •Ö:	0	Weitere				Energy	Wec	hseln



Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz. Für die Haftung gelten ausschließlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen behalten wir uns ohne entsprechende Vorankündigung vor.

All information given are believed to be reliable and correct according to the best of our knowledge. Modifications, mistakes and printing errors do not justify claims for compensation. The manufacturer's and supplier's only obligations for this product are those in the general business terms of delivery. Specifications are subject to change without prior notice.

Toutes les informations indiquées sont considérées comme fiables et correctes au mieux de notre connaissance. Les modifications, fautes et erreurs d'impression ne justifient pas les demandes d'indemnisation. Les seules obligations du fabricant et du fournisseur pour ce produit sont celles indiquées dans les conditions commerciales générales de livraison. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.