


CF FLOOR PRO 12

Produktdaten



CF FLOOR PRO 12
 1.210 x 710 x 12 mm (LxBxH)
 Art.-Nr. 2 02 850



Nur 12 mm hoch



3 cm Stufenfalz-Verbindung



Für alle Oberböden geeignet

Anwendung

Hochbelastbare Wärmeleitschicht als schwimmender Estrich für beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen im Trockenbau. Für alle Oberböden geeignet. Kombiniert mit einer Trockenbau-Fußbodenheizung entsteht eine reaktionsschnelle Fußbodenheizung mit niedrigster Vorlauftemperatur.

Material

Grundplatte

Faserzementplatte nach DIN EN 12467: 2006-12 mit hoher Druckfestigkeit und guter Wärmeleitfähigkeit zur Verwendung auf Trockenbau-Fußbodenheizung

Materialeigenschaften

Gewicht	15,6 kg/m ²
Wärmeleitfähigkeit λ	0,27 W/mK
Thermischer Ausdehnungskoeffizient	0,0051 mm /mK
Feuchtigkeitsdehnung	0,0081 mm/m bei 30–95 % rel. Luftfeuchtigkeit
Elastizitätsmodul E	≥ 7500 N/mm ²
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	A2-s1,d0, nicht brennbar
Lagerung	Flachliegend, trocken und witterungsgeschützt lagern; mit Plane oder Folie gegen Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen.

Bearbeitung

Stufenfalz mit **CF FLOOR PRO Hybridkleber** verkleben. Bearbeitung mit Stichsägeblatt T 141 HM oder diamantbestücktem Kreissägeblatt, z. B. Diamaster. Geeignete Klebstoffe für die Verlegung der Bodenbeläge bitte dem Datenblatt Materialfreigaben entnehmen.

Produkte

Produkt & Zubehör	VPE	Art.-Nr.
CF FLOOR PRO 12 Element	1 Stück (0,8591 m ²)	2 02 850
CF FLOOR PRO Hybridkleber (ca. 5 m ² / Kartusche)	310 ml Kartusche	2 02 821
Stichsägeblatt T 141 HM	1 Stück	2 02 822

CF PRO 12
Montageanleitung

! Die Hautbildzeit des **CF PRO Hybridklebers** beträgt ca. vier Minuten. Nach Beginn der Hautbildzeit ist ein Verkleben nicht mehr möglich. Bereits aufgetragener Kleber ist zu entfernen.



Zu Beginn der Verlegung den überstehenden Falz des ersten Elementes sowie der gesamten ersten Reihe absägen.



In der linken Raumecke mit der Verlegung beginnen. Den Randdämmstreifen dabei nicht zusammendrücken.



Letztes Element einer Reihe auf Länge kürzen (z. B. mit Kreissägeblatt Diamaster oder Stichsägeblatt T141 HM, Bosch).



Mit Reststück (≥ 20 cm) im schleppenden Verband beginnen (Fugenversatz ≥ 20 cm). Stufenfalz mit zwei Klebeschnüren ($\varnothing$ ca. 5 mm) versehen.



Die erste Klebeschnur nahe der Innenkante, zweite Klebeschnur im letzten Drittel des Stufenfalz gleichmäßig auftragen (ca. 5 m²/Kartusche).



Das Element auf den Stufenfalz in die richtige Position schieben. Hautbildung des Klebers: ca. 4 Min. (innerhalb der Zeit die Stufenfalz zusammenkleben).



Das Element entlang des Stufenfalz fest andrücken. Der Kleber quillt leicht aus der Fuge hervor.



Aussparungen individuell zuschneiden und ebenfalls im Stufenfalz verkleben.



Nach 24 Stunden Trocknungszeit lässt sich der überschüssige Kleber mit einem Spachtel entfernen. Anschließend kann der Bodenbelag verlegt werden (beachten Sie unsere Freigaben → Datenblätter Bodenbeläge | Kleber).